

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
		Диапазон значений	начало шкалы сигнал	значение	конец шкалы сигнал	значение	Тип подключения	Источник питания	Диапазон Температур	Примечание	



Датчики (преобразователи) влажности серии EWHS

EWHS 2840/W - датчики влажности 0-100% с токовым сигналом 4...20мА

SH5NPM100I400	EWHS 2840/W probe RH% 4..20mA			0...100%RH	4 mA	0%RH	20 mA	100%RH	винт. клеммы	+9...+28 В=	-40...+60°C	влажность (4-20мА)
---------------	-------------------------------	--	--	------------	------	------	-------	--------	--------------	-------------	-------------	--------------------

EWHS 3040 - датчики влажности 0-100% с токовым сигналом 4...20мА с датчиком температуры NTC типа

SH3NPM100Y400	EWHS 3040 probe RH% 4..20mA + NTC			0...100%RH -40...+60°C	4 mA NTC	0%RH -40°C	20 mA NTC	100%RH +60°C	винт. клеммы	+9...+28 В=	-40...+60°C	влажность (4-20мА) + темпер.(NTC)
---------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	--------------------------------------

EWHS 3140 - датчики влажности 0-100% с токовым сигналом 4...20мА с датчиком температуры сигналом 4...20мА

SH0NPM100I400	EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA			0...100%RH -40...+60°C	4 mA 4 mA	0%RH -40°C	20 mA 20 mA	100%RH +60°C	винт. клеммы	9...28 В~ 9...40 В=	-40...+60°C	влажность (4-20мА) + темпер.(4-20мА)
---------------	---------------------------------	--	--	---------------------------	--------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	------------------------	-------------	---

EWHS 3140/S - датчики влажности с датчиком температуры с передачей значения по шине RS-485 (снят с производства с марта 2023)

SH0NPM100S400	EWHS 3140/S probe RH%-T°C Serial			0...100%RH -40...+60°C	RS485	RS485	RS485	RS485	винт. клеммы	9...28 В~ 9...40 В=	-40...+60°C	влажн/темпер./точка росы через RS485
---------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	------------------------	-------------	--------------------------------------

EWHS Spare sensor - сменный чувствительный элемент датчика влажности для серии EWHSxxx0 (снят с производства с марта 2023)

SH0NPM100S000	EWHS spare sensor			Сменный чувствительный элемент датчика влажности серии EWHSxxx0								
---------------	-------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

АРХИВ!!!!

EWHS 284 - датчики влажности с токовым сигналом 4...20мА и двухпроводным кабелем - IP 54 (103x Ø25)

Модель EWHS284 выпускалась с февраля 2012 г по апрель 2018 г и заменила предыдущие версии EWHS280, а была заменена версией EWHS2840

SN5PPN116I3M0	EWHS 284 PROBE RH% 4...20mA			15...90%RH	4 mA	20%RH	20 mA	100%RH	кабель 1,5 м	+9...+28 В=	-10...+60°C	Синий - питание,
SN5PPN131I3M0	EWHS 284 3m PROBE RH% 4...20mA			15...90%RH	4 mA	20%RH	20 mA	100%RH	кабель 3,0 м	+9...+28 В=	-10...+60°C	Коричневый - сигнал



EWHS 304 датчики влажности с токовым сигналом 4...20мА - IP 65 (80X80X52)

Модель EWHS304 выпускалась с февраля 2012 г по апрель 2018 г и заменила предыдущие версии EWHS300, а была заменена версией EWHS3040

SN5NPM1A6I4M0	EWHS 304 PROBE RH% 4..20mA			0...100%RH	4 mA	0%RH	20 mA	100%RH	винт. клеммы	+12...+28 В=	-30...+70°C	
---------------	----------------------------	--	--	------------	------	------	-------	--------	--------------	--------------	-------------	--



EWHS 314 датчики влажности и температуры с токовым сигналом 4...20мА - IP 65 (80X80X52)

Модель EWHS314 выпускалась с февраля 2012 г по апрель 2018 г и заменила предыдущие версии EWH304, а была заменена версией EWHS3140

SN0NPM1A6I4M0	EWHS 314 Probe RH%-T°C 4..20mA			0...100%RH -30...+60°C	4 mA 4 mA	0%RH -30°C	20 mA 20 mA	100%RH 70°C	винтовые клеммы	+9...+30 В=	-40...+60°C	
---------------	--------------------------------	--	--	---------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	--

