


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения																					
		Тип установки			Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.)			Датчики темпер.			Цифр. команды			Переключат.		Наличие функций			Логотип прибора	TLV MB	Напр. Циф.вх.		
		2-х трубная	2 тр. с нагреват.	4-х трубная	Клапан нагрева или охлаждения	Клапаны нагрева И охлаждения	Электронагреватель √ - есть, X - выбор.	Скоростей вентилятора	Воздуха, встроен.	Воздуха, внешний	Воды, внешний	Оконный контакт	режим экономии	Нагрев/охлаждение	Включен/Выключен	Нагр./Выкл./Охлажд.	Автоматическая смена режима	Ручная смена режима	Антизамерзание	Горячий запуск	Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора	Televis / Modbus	Напр. вх. Экономии (В~) и полярность НРазокн. / НЗамин.



клапан

FC Basic - Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним, на 4 трубы и универсальные (на 2 и 4 трубы)

FB10L0000100	FC 210/L	√			√			3	√	√	√			√			√	√	√	без лого		
FB10L0000200	FC 210/L EBERLE	√			√			3	√	√	√			√			√	√	√	EBERLE		
FB10L0000300	FC 210/L INVENSYS	√			√			3	√	√	√			√			√	√	√	INVENSYS		
FB1EL0000300	FC 210E/L	√			√			3	√	√	√	√		√			√	√	√	INVENSYS		п/ключ.
FB20L0000100	FC 211/L		√		√		√	3	√	√	√			√			√	√	√	без лого		
FB20L0000300	FC 211/L INVENSYS		√		√		√	3	√	√	√			√			√	√	√	INVENSYS		
FB2EL0000200	FC 211E/L EBERLE		√		√		√	3	√	√	√	√		√			√	√	√	EBERLE		п/ключ.
FB30R0000100	FC 220/R	√			√			3	√					√	√		√			без лого		
FB30R0000300	FC 220/R INVENSYS	√			√			3	√					√	√		√			INVENSYS		
FB30W0000100	FC 220/W	√			√			3	√	√	√			√	√		√	√	√	без лого		
FB30W0000200	FC 220/W EBERLE	√			√			3	√	√	√			√	√		√	√	√	EBERLE		
FB30W0000300	FC 220/W INVENSYS	√			√			3	√	√	√			√	√		√	√	√	INVENSYS		
FB3EW0000100	FC 220E/W	√			√			3	√	√	√	√		√	√		√	√	√	без лого		п/ключ.
FB40R0000100	FC 221/R		√		√		√	3	√					√	√		√			без лого		
FB40R0000200	FC 221/R EBERLE		√		√		√	3	√					√	√		√			EBERLE		
FB40R0000300	FC 221/R INVENSYS		√		√		√	3	√					√	√		√			INVENSYS		
FB40W0000100	FC 221/W		√		√		√	3	√	√	√			√	√		√	√	√	без лого		
FB40W0000300	FC 221/W INVENSYS		√		√		√	3	√	√	√			√	√		√	√	√	INVENSYS		
FB50L0000100	FC 410/L			√		√		3	√	√	√			√			√	√	√	без лого		
FB50L0000300	FC 410/L INVENSYS			√		√		3	√	√	√			√			√	√	√	INVENSYS		
FB5EL0000100	FC 410E/L			√		√		3	√	√	√	√		√			√	√	√	без лого		п/ключ.
FB60R0000100	FC 420/R			√		√		3	√					√	√		√			без лого		
FB60R0000300	FC 420/R INVENSYS			√		√		3	√					√	√		√			INVENSYS		
FB60W0000100	FC 420/W			√		√		3	√	√	√			√	√		√	√	√	без лого		
FB60W0000300	FC 420/W INVENSYS			√		√		3	√	√	√			√	√		√	√	√	INVENSYS		
FB6EW0000100	FC 420E/W			√		√		3	√	√	√	√		√	√		√	√	√	без лого		п/ключ.
FB70L0000100	FC U12/L	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√			√			√	√	√	без лого		
FB70L0000300	FC U12/L INVENSYS	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√			√			√	√	√	INVENSYS		
FB80R0000100	FC U22/R	√	√	√	√	√	X	3	√					√	√		√			без лого		
FB80R0000300	FC U22/R INVENSYS	√	√	√	√	√	X	3	√					√	√		√			INVENSYS		
FB80W0000100	FC U22/W	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√			√	√		√	√	√	без лого		
FB80W0000300	FC U22/W INVENSYS	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√			√	√		√	√	√	INVENSYS		
FB8EW0000100	FC U22E/W	√	√	√	√	√	X	3	√	√	√	√		√	√		√	√	√	без лого		п/ключ.
FB90W1000200	FC U23/W EBERLE	√	√	√	√	√	?	3	√	√	√			√	√		√	√	√	EBERLE		

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения																		
КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения																		
					Тип установки			Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.)			Датчики темпер.			Цифров. команды		Переключат.		Наличие функций			Логотип прибора	TLV MB	Напр. Циф.вх.
					2-х трубная	2 тр. с нагревателем	4-х трубная	Тиристор вентилят.: 230В~, до 1А	Тиристор клапана.: 230В~, до 0,5А	Электронагреватель √ - есть, X - выбор.	Скоростей вентилятора	Воздуха, встроен.	Воздуха, внешний	Воды, внешний	Число входов	Вход Оконного конт.	Вход Экономии	Включен/Выключен	Выкл./Нагр./Охл./Авто	Терморегулятор ПИ пропорц.интегральн.	Импульсное управл. клапаном (PWM)	Горячий запуск	Слишком холодно

клапан

FC Plus - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями

FP1EB0000200	FP U32E/B T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√			1	√	√			√	√	EBERLE		24-HP
FP1EB0000500	FP U32E/B T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√			1	√	√			√	√	ELIWELL		24-HP
FP1ES0000200	FP U32E/S T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√			√	√	EBERLE		24-HP
FP1ES0000500	FP U32E/S T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√			√	√	ELIWELL		24-HP
FP1WB0000100	FP U32W/B T NO LOGO				√	√	√	3	2	X	3	√			1	√	√			√	√	без лого		24-HP
FP1WB0000200	FP U32W/B T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√			1	√	√			√	√	EBERLE		24-HP
FP1WB0000500	FP U32W/B T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√			1	√	√			√	√	ELIWELL		24-HP
FP1WS0000200	FP U32W/S T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√			√	√	EBERLE		24-HP
FP1WS0000500	FP U32W/S T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√	√			√	√	ELIWELL		24-HP
FP10B0000200	FP U320/B T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√					√			√	√	EBERLE		24-HP
FP10B0000500	FP U320/B T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√					√			√	√	ELIWELL		24-HP
FP10S0000200	FP U320/S T EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√			√			√	√	EBERLE		24-HP
FP10S0000500	FP U320/S T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√			√			√	√	ELIWELL		24-HP

FC Basicom - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями и подключением к Мониторингу

FC1ES0000201	FB U32E/S M EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1		√			√	√	EBERLE	MB	24-HP
FC1ES0000500	FB U32E/S T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1		√			√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FC1ES0000501	FB U32E/S M ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1		√			√	√	ELIWELL	MB	24-HP
FC1WS0000201	FB U32W/S M EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√				√	√	EBERLE	MB	24-HP
FC1WS0000500	FB U32W/S T ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√				√	√	ELIWELL	TLV	24-HP
FC1WS0000501	FB U32W/S M ELIWELL				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√				√	√	ELIWELL	MB	24-HP
FC1WS0500100	FB U32W/S T				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√				√	√	без лого	TLV	0-H3
FC1WS0500201	FB U32W/S M EBERLE				√	√	√	3	2	X	3	√	√	√	1	√				√	√	EBERLE	MB	0-H3

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения																			
КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения																			
					Тип установки			Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.)			Датчики темпер.			Цифр. входы		Переключат.		Наличие функций			Логотип прибора	TLV MB	Напр. Циф.вх.	
					2-х трубная	2 тр. с нагревателем	4-х трубная	Клапан холодной воды	Клапан горячей воды	Электронагреватель √ - есть, X - выбор.	Скоростей вентилятора	Воздуха, встроен.	Воздуха, внешний	Воды, внешний	Оконный контакт	Горячий запуск	Нагрев/охлаждение	Включен/Выключен	Нагр./Выкл./Охлажд.	Термостат окружающего воздуха	Ручная смена режима	Гор. запуск с датч.	Гор. запуск с ц.вх.	Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора
FC Basistat - Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или 4 трубы (CAP-без регулятора, STAT - с регулятором)																								
FSS2B0000500	FC BASICSTAT FSS210				√	√	√	√	√	X	3	√		√			√		√	√		ELIWELL		
FSS2R0000500	FC BASICSTAT FSS220				√	√	√	√	√	X	3		√	√			√		√	√		ELIWELL		