

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения													
		Диагональ дисплея	Соотношение сторон	Размеры кофруса	Разрешение дисплея	USB для подключения к ПК	USB для карточки памяти	Порт RS-485	Ethernet порт	SD карточка	Flash память	Питание			
															
<b>Сенсорные панели серии TGI</b>															
TGI0350100400	TGI SK-035AE				3,5"	4:3	136x89x39	320x240	USB-A	нет	1xDB9	нет	нет	128MB	24В= до 3Вт
TGI0430110400	TGI SK-043AS/B				4,3"	16:9	173x96x39	480x272	USB-A	USB-B	1xDB9	LAN	нет	128MB	24В= до 3Вт
TGI0700210400	TGI SK-070AS				7"	16:9	228x154x41	800x480	USB-A	USB-B	2xDB9	LAN	SD	128MB	24В= до 6Вт



**Источник питания для сенсорных панелей**

BT111121	P.SUPPLY 100..240Vac 24Vdc 15W				Источник питания 100...240В~ в 24В= для питания панелей TGI									
----------	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Кабель для подключения сенсорных панелей к ПК**

COLV000008180	CABL. ADATT. USB-B/USB-A 1,8MT				Кабель для подключения панели к ПК для загрузки программы (USB-D к ПК и USB-A к TGI), 1,8 метра									
---------------	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Кабели подключения сенсорных панелей к шине RS-485**

COLV001235200	CABL. RS485 TGI 2m V1.0				Кабель для подключения к шине RS-485 (DB9 к TGI и разъем RS-485 к FREE), 2 метра									
COLV001135200	CABL. RS485 TGI NO CONN 2,5m V1.0				Кабель для подключения к шине RS-485 (DB9 к TGI и 3 провода к FREE), 2 метра									