СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА С ПРИБОРАМИ С ПРОТОКОЛОМ MODBUS

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения										
				Диагональ дисплея	Соотношение сторон	Размеры копруса	Разрешение дисп-лея	USB для подключения к ПК	USBдля карточки памяти	Порт RS-485	Ethernet порт	SD карточка	Flash память	Питание
Сенсорные панели серии TGI														
TGI0350100400	TGI SK-035AE			3,5"	4:3	136x89x39	320x240	USB-A	нет	1xDB9	нет	нет	128MB	24В= до 3Вт
TGI0430110400	TGI SK-043AS/B			4,3"	16:9	173x96x39	480x272	USB-A	USB-B	1xDB9	LAN	нет	128MB	24В= до 3Вт
TGI0700210400	TGI SK-070AS			7"	16:9	228x154x41	800x480	USB-A	USB-B	2xDB9	LAN	SD	128MB	24В= до 6Вт

Источник питания для сенсорных панелей				
BT111121	P.SUPPLY 100..240Vac 24Vdc 15W			Источник питания 100…240В~ в 24В= для питания панелей TGI
Кабель для подключения сенсорных панелей к ПК				
COLV000008180	CABL. ADATT. USB-B/USB-A 1,8MT			Кабель для подключения панели к ПК для загрузки программы (USB-D к ПК и USB-A к TGI), 1,8 метра
Кабели подключения сенсорных панелей к шине RS-485				
COLV001235200	CABL. RS485 TGI 2m V1.0			Кабель для подключения к шине RS-485 (DB9 к TGI и разъем RS-485 к FREE), 2 метра
COLV001135200	CABL. RS485 TGI NO CONN 2,5m V1.0			Кабель для подключения к шине RS-485 (DB9 к TGI и 3 провода к FREE), 2 метра