

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения						
		Тип программы	Максим. число приборов в сети	Опции программы	Дополнительные характеристики	Примечание		

## Системы мониторинга TelevisGo



**Новое поколение блоков TelevisGo (ПК) с предустановленной ОС Windows XP Industrial программой (удаленный web доступ)**

**Блоки Televis Go LE в комплекте с интерфейсным модулем RS232-RS485 (два порта) и кабелем RS232 - без возможности расширения функций**

TGOAXE101ER0K	TelevisGo LE /10 KIT SerialAdapter				Televis Go	10	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.
TGOAXE301ER0K	TelevisGo LE /30 KIT SerialAdapter				Televis Go	30	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.
TGOAXE601ER0K	TelevisGo LE /60 KIT SerialAdapter				Televis Go	60	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.

**Блоки Televis Go в комплекте с интерфейсным модулем RS232-RS485 (два порта) и кабелем RS232 - с возможностью расширения функций (Applications)**

TGOAXE101E00K	TelevisGo /10 KIT SerialAdapter				Televis Go	10	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.
TGOAXE301E00K	TelevisGo /30 KIT SerialAdapter				Televis Go	30	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.
TGOAXE601E00K	TelevisGo/60 KIT SerialAdapter				Televis Go	60	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.
TGOAXE2H1E00K	TelevisGo /224 KIT SerialAdapter				Televis Go	224	6 x USB	4 x RS232	Английская ОС, мультиязычная прогр.

**Интерфейсный модуль RS232-RS485 (два порта KЫ485) и кабель RS232 для блоков Televis Go - к одному блоку можно подключать 2 SerialAdapter-а**

SAT1AMM100000	Serial Adapter 232				Интерфейсный модуль RS232/RS485 для подключения к TelevisGo сетей с шиной RS-485				
CO222221	CAVO COLLEGAMENTO RS 232				Кабель шины RS-232 (COM порт) для подключения интерфейсного модуля RS232/RS485 к блоку TelevisGo				

## Системы мониторинга TelevisCompact



**Новое поколение блоков TelevisCompact (мини-ПК) с предустановленной программой (удаленный web доступ)**

TCP40E40X0000	TELEVIS COMPACT 400/40 X				Televis Compact	40	без дисплея	Televis Compact 400	Мультиязычная система
TCP60E40X0000	TELEVIS COMPACT 600/40 X				Televis Compact	40	сенсорн. дипл.	Televis Compact 600	Мультиязычная система
TCP40E60X0000	TELEVIS COMPACT 400/60 X				Televis Compact	60	без дисплея	Televis Compact 400	Мультиязычная система
TCP60E60X0000	TELEVIS COMPACT 600/60 X				Televis Compact	60	сенсорн. дипл.	Televis Compact 600	Мультиязычная система

## Системы мониторинга Televis NET

**Лицензии для систем мониторинга TelevisNet (вставляется в PCInterface, см. ниже) с установочным диском**

SLP08060BA000	TELEVISNET 200 /6 DA				TelevisSystem	6	нет	Основная лицензия	
SLP08100BA000	TELEVISNET 200 /10 DA				TelevisSystem	10	нет	Основная лицензия	
SLP08150BA000	TELEVISNET 200 /15 DA				TelevisSystem	15	нет	Основная лицензия	
SLP08300BA000	TELEVISNET 200 /30 DA				TelevisSystem	30	нет	Основная лицензия	
SLP08600BA000	TELEVISNET 200 /60 DA				TelevisSystem	60	нет	Основная лицензия	
SLP082H0BA000	TELEVISNET 200 /224 DA				TelevisSystem	224	нет	Основная лицензия	
SLP085H0BA000	TELEVISNET 200/500				TelevisSystem	500	нет	Основная лицензия	
SLP08302BA000	TELEVISNET 200 /30 S DA				TelevisSystem	30	SoftGate OCX C	Основная лицензия	
SLP082H2BA000	TELEVISNET 200 /224 S DA				TelevisSystem	224	SoftGate OCX C	Основная лицензия	

**Лицензии для дополнительных PCInterface (где используются для разветвления и увеличения сети - вставляется в PCInterface, см. ниже)**

SLP112H0M0000	NETWORK EXPANSION /M				---	224	нет	Лицензия расширения	
---------------	----------------------	--	--	--	-----	-----	-----	---------------------	--

**Лицензия демонстрационной версии системы мониторинга TelevisNet (вставляется в PCInterface, см. ниже) с установочным диском**

SLD082H1AB000	TELEVISNET 200 DEMO /224 DT FR				TelevisSystem	224	90 минут	Демо-версия	
---------------	--------------------------------	--	--	--	---------------	-----	----------	-------------	--



**Предыдущее поколение блоков TelevisCompact (настройка параметрическая) и с CD с программой Configuration Tool и Televis Interactive**

TCP02D05B0000	TELEVIS COMPACT 60T/5 ENG				Televis Compact	5	с дисплеем	Televis Compact 60	Исходный язык: Английский
TCP02F35B0000	TELEVIS COMPACT 60/35 ENG				Televis Compact	35	с дисплеем	Televis Compact 60	Исходный язык: Английский
TCP02G40B0000	TELEVIS COMPACT 60E/40 ENG				Televis Compact	40	с дисплеем	Televis Compact 60	Исходный язык: Английский
TCP02G50B0000	TELEVIS COMPACT 60E/50 ENG				Televis Compact	50	с дисплеем	Televis Compact 60	Исходный язык: Английский
TCP03R05C0000	TELEVIS COMPACT 40/5 FRA				Televis Compact	5	без дисплея	Televis Compact 40	Исходный язык: Французский
TCP03R35B0000	TELEVIS COMPACT 40/35 ENG				Televis Compact	35	без дисплея	Televis Compact 40	Исходный язык: Английский
TCP02L35B0000	TELEVIS COMPACT 20/35 ENG				Televis Compact	35	с дисплеем	Televis Compact 20	Исходный язык: Английский

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения							
		Тип программы	Максим. число лок. установок	Опции программы	Дополнительные характеристики	Примечание			

**Televis TWIN: Программы для удаленного сервисного центра (сбора аварийных сообщений от систем разного типа)**

**Основные лицензии программы Televis TWIN**

SLP1820XX0000	TELEVIS TWIN 20				Televis Twin	20	Тип лицензии X	Основная лицензия	USB ключ
SLP181HXX0000	TELEVIS TWIN 100				Televis Twin	100	Тип лицензии X	Основная лицензия	USB ключ
SLP182HXX0000	TELEVIS TWIN 200				Televis Twin	200	Тип лицензии X	Основная лицензия	USB ключ

**Лицензии расширения системы с основной лицензией**

SLE1810EW0000	TELEVIS TWIN + 10 EW				Televis Twin	10	Тип лицензии W	Лицензия расширения	USB ключ
---------------	----------------------	--	--	--	--------------	----	----------------	---------------------	----------

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения							
		Тип программы	Максим. число приборов в сети	Опции программы	Дополнительные характеристики	Примечание			

**Программные компоненты SoftGate для ОСХ (OLE) и ОРС серверов**

**Лицензии с установочным диском для программного компонента ОСХ сервера (вставляется в PCInterface, см. ниже)**

SLP061HA00100	SOFTGATE A /100				SoftGate	125	Тип лицензии А	нет	
SLP0610B00101	SOFTGATE B /10				SoftGate	10	Тип лицензии В	нет	
SLP0680B00100	SOFTGATE B /80				SoftGate	80	Тип лицензии В	нет	
SLP061HB00100	SOFTGATE B /100				SoftGate	125	Тип лицензии В	нет	
SLP062HB00100	SOFTGATE B /224				SoftGate	224	Тип лицензии В	нет	
SLP0605C00100	SOFTGATE C /5				SoftGate	5	Тип лицензии С	нет	
SLP0650C00100	SOFTGATE C /50				SoftGate	50	Тип лицензии С	нет	
SLP062HC00100	SOFTGATE C /200				SoftGate	224	Тип лицензии С	нет	
SLP065HC00100	SOFTGATE C /500				SoftGate	500	Тип лицензии С	нет	

**Лицензии с установочным диском для программного компонента ОРС сервера (вставляется в PCInterface, см. ниже)**

SLP0605M00100	SOFTGATE M /5				SoftGate	5	Тип лицензии М	нет	
SLP0605M50100	SOFTGATE M /5 MN				SoftGate	5	Тип лицензии М	MN версия	
SLP0650M00100	SOFTGATE M /50				SoftGate	50	Тип лицензии М	нет	
SLP0650M50100	SOFTGATE M /50 MN				SoftGate	50	Тип лицензии М	MN версия	
SLP062HM00100	SOFTGATE M /200				SoftGate	224	Тип лицензии М	нет	

**Установочный диск для обновления программных компонентов серверов ОСХ и ОРС**


SLU06XX000000	SOFTGATE UPDATE CD-ROM				SoftGate	любое	любой тип	Диск обновления	
---------------	------------------------	--	--	--	----------	-------	-----------	-----------------	--

## Интерфейсы подключения сетей приборов к персональному компьютеру (для Televis NET и SoftGate)

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения				
					Тип интерфейса	Подключение приборов в сети	Подключение к ПК	Дополнительные характеристики	Примечание
<b>PCInterface - интерфейсы подключения сетей приборов к ПК с Televis NET или SoftGate (через RS-232)</b>									
PC11A3000000	PC INTERFACE 1110				PCInterface	1xRS-485	RS-232/COM	Питание 230В~	
PC11A3000600	PC INTERFACE 1110 115V				PCInterface	1xRS-485	RS-232/COM	Питание 115В~	
PC12A3000000	PC INTERFACE 1120 WITH 2 RS485				PCInterface	2xRS-485	RS-232/COM	Питание 230В~	
PC12A3000600	PC INTERFACE 1120 115V 2 RS485				PCInterface	2xRS-485	RS-232/COM	Питание 115В~	

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения				
					Тип интерфейса	Подключение к локальной сети	Протокол системы	Дополнительные характеристики	Примечание
<b>LAN Adapter - интерфейсы подключения сетей приборов к локальной Ethernet сети (через LAN или WiFi)</b>									
LA0ET00M700	LANADAPTER MODBUS ETHERNET				LAN Adapter	LAN	Modbus	Питание 230В~	
LA0ET00X700	LANADAPTER ETHERNET				LAN Adapter	LAN	Televis	Питание 230В~	
LA0WF00X700	LANADAPTER WIFI				LAN Adapter WiFi	WiFi	Televis	Питание 230В~	

## Интерфейсы подключения приборов к сети RS-485 с протоколами Televis или Modbus

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения				
					Тип устройства	Подключение к сети и прибору	Выход питания прибора	Дополнительные характеристики	Примечание
<b>Bus Adapter - интерфейсы TTL/RS-485, для подключения к шине RS-485 приборов с TTL-портом только (для Televis или Modbus)</b>									
BA10000R3600	BUS ADAPTER 150 TTL-485 115Vac				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	-----	Питание 115В~	
BA10000R3700	BusAdapter 150 TTL-485				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	-----	Питание 230В~	
BA10000R3703	BusAdapter 150 TTL-485 2.5MT				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	-----	Питание 230В~	
BA11250N3700	BUS ADAPTER 130 TTL-485				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	12В= / 5ВА	Питание 230В~	
BA11250N3703	BusAdapter 130 TTL-485 2.5MT				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	12В= / 5ВА	Питание 230В~	
BA10000R3701	BusAdapter 350 TTL-485 1mt				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	-----	Питание 230В~	
BA10000R3704	BusAdapter 350 TTL-485 2.5mt				Bus Adapter	2xRS-485 / TTL	-----	Питание 230В~	

КОД	ТОВАР				Примечания и пояснения				
					Тип устройства	Порты подключения	Число приоб. подсети Modbus	Дополнительные характеристики	Примечание
<b>Smart Adapter - интерфейсы TTL/RS-485 или RS-485/RS-485 для подключения в сеть Televis приборов с протоколом Modbus (или их групп)</b>									
SAD0RS01M700	SMART ADAPTER 200/1				Smart Adapter	только RS-485	1	Питание 230В~	
SAD0RS03M700	SMART ADAPTER 200/3				Smart Adapter	только RS-485	3	Питание 230В~	
SAD0RS05M700	SMART ADAPTER 200/5				Smart Adapter	только RS-485	5	Питание 230В~	
SAD0RS30M700	SMART ADAPTER 200/30				Smart Adapter	только RS-485	30	Питание 230В~	
SAD0DS01M700	SMART ADAPTER 250/1				Smart Adapter	TTL и RS-485	1	Питание 230В~	
SAD0DS05M700	SMART ADAPTER 250/5				Smart Adapter	TTL и RS-485	5	Питание 230В~	
								TTL кабель длиной 1м	
								TTL кабель длиной 1м	

КОД	ТОВАР					Примечания и пояснения			
						Тип устройства	Порты подключения	Тип антенны	Дополнительные характеристики


**Radio Adapter - интерфейсы для беспроводного подключения к шине RS-485 прибора или их групп (для Televis или Modbus)**

BARF0TS00NH00	RADIOADAPTER				Radio Adapter	только TTL	встроенная	Питание 100...240В~	
BARF0DS00NH00	RADIOADAPTER /S				Radio Adapter	TTL + RS-485	встроенная	Питание 100...240В~	
BARF0TS20NH00	RADIOADAPTER EXT				Radio Adapter	только TTL	внешняя*	Питание 100...240В~	* приобретается как отдельная позиция
BARF0DS20NH00	RADIOADAPTER /S EXT				Radio Adapter	TTL + RS-485	внешняя*	Питание 100...240В~	* приобретается как отдельная позиция

**Radio Key- Ключ программирования всех радиодAPTERов одной сети (один на сеть)**

ССА0В0Т01Т000	RADIO KEY				Radio Key	----	----	----	протокол Televis
ССА0В0Т01М200	RADIO KEY /M 9600N				Radio Key	----	----	----	Modbus, 9600б/сек, четность: нет
ССА0В0Т01М000	RADIO KEY /M 9600E				Radio Key	----	----	----	Modbus, 9600б/сек, четность: чет
ССА0В0Т01М100	RADIOKEY /M 9600O				Radio Key	----	----	----	Modbus, 9600б/сек, четность: нечет
ССА0В0Т01М500	RADIOKEY /M 19200N				Radio Key	----	----	----	Modbus, 19200б/сек, четность: нет
ССА0В0Т01М300	RADIOKEY /M 19200E				Radio Key	----	----	----	Modbus, 19200б/сек, четность: чет
ССА0В0Т01М400	RADIOKEY /M 19200O				Radio Key	----	----	----	Modbus, 19200б/сек, четность: нечет

**Антенна внешняя, для моделей RadioAdapter под внешнюю антенну (/EXT)**

ВАКТ0АК100000	KIT ANT.INDOOR CAVO/FLANGIA 1m				Радиоантенна	----	----	----	набор с кабелем ддлиной 1м
ВАКТ0АН000000	0				Радиоантенна	----	----	----	только антенна без кабеля


**Набор для обучения работы с сетью RadioAdapter-ов в пластмассовом чемодане (портативный)**

SAW0070K	RadioAdapter Test Kit				Radio KIT	----	----	----	Обучающий набор для радиосети
----------	-----------------------	--	--	--	-----------	------	------	------	-------------------------------

КОД	ТОВАР					Примечания и пояснения			
-----	-------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**Элементы для прокладки шины RS-485 (кабель и промежуточный усилитель сигнала)**

СО111150	BELDEN W.8762 PVC SCH.2W 20AW				Кабель шины RS-485 (витая пара в экране), цена за 1 м, продается бухтами по 305 м, цена бухты 305 х цену метра				
RP000000	RIPETITORE 485 I-7510				Промежуточный усилитель сигнала шины RS-485, нужен при большой длине луча или большом числе приборов				
BT111118	ALIMENT. PWR -24/230 /FPER RP000				Источник питания для промежуточного усилителя сигнала шины RS-485 (см. выше)				

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения					
		Аналоговые Входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Примечание (питание)	
		Т = температ. NTC/PTC/Pt100/DI IV=сигнальный NTC/V/I/DI (DI-Цифр. вход V=0...1/5/10В I=0/4...20мА)	Конфигурируемые без напряжения  (все аналоговые входы так же настаиваются как цифровые)	Релейные выходы до 2А  (SPDT - перекидные; SPST - двух контактные)	Конфигурир.: DI/OC (DI = Цифровой вход без напряжения; OC = Цифр. выход Открытый коллектор, под напряжение 12В)	Напряжение питания прибора	
<b>TelevisIn и TelevisOut - опросные модули для Televis (новое поколение)</b>							
TAMID152RS700	TelevisIn		3xT + 2xIV	2	1xSPST	0	100-240 В~
TAMOD602RS700	TelevisOut		0	0	3xSPST+1xSPDT	2	100-240 В~

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения					
		Тип устройства	Входной сигнал	Количество входов	Дополнительные характеристики	Примечание	
							
<b>EWTV2x0 - опросные модули для систем мониторинга Televis (старая серия)</b>							
T6V52C0500	EWTV 200 DATA ACQUIS.MOD.24V		Опросный мод. датчики NTC	3	Питание 24В~	Температурный	
T6V52C0502	EWTV 240 4/20mA INPUT ACQ.24V		Опросный мод. токовые 4...20мА	3	Питание 24В~	Давление / Влажность / ...	
T6V52C0700	EWTV 200 DATA ACQUIS. MODULE		Опросный мод. датчики NTC	3	Питание 230В~	Температурный	
T6V52C0702	EWTV 240 4/20mA INPUT ACQ.MOD.		Опросный мод. токовые 4...20мА	3	Питание 230В~	Давление / Влажность / ...	
T6V52C0701	EWTV 270 DIG.INPUTS ACQ.MODUL		Опросный мод. цифров.вх. 230В~	3	Питание 230В~	Наличие напряжения	
T6V52C0704	EWTV 280 ALARMS REMOTE REP.M		Опросный мод. аварии приборов	настройки Televis	Питание 230В~	Аварийный модуль	