


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ) КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ WM ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения	Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	сеть LINK	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды
			Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров)	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	L=LINK и/или E=Echo	TTL, RS485	Цифр и дес. точка (Т+)	12В, 115В, 230В, 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и разм (+- отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами
												

Универсальные (Охлаждение или Нагрев) контроллеры серии WM (формат для установки на стену)
WM961/A: Контроллеры невентилируемых установок (реле компрессора и выход Открытый коллектор для аварий)

WM1GDL00ВНН00	WM 961A NTC BUZ.		1	под NTC	16А+откр.коллектор	Зум.+Ц.вх.	---	---	3Т+°С	95...240~	индив.+	
---------------	------------------	--	---	---------	--------------------	------------	-----	-----	-------	-----------	---------	--

WM971: Контроллеры невентилируемых установок (реле компрессора и разморозки)

WM2IDB00СНН00	WM 971 NTC BUZ.		2	под NTC	2реле на3А 2конт.	Зуммер	---	---	3Т+°С	95...240~	индив.+	
---------------	-----------------	--	---	---------	-------------------	--------	-----	-----	-------	-----------	---------	--