

Беспроводное решение TelevisAir Приложение (АРР) Облако и Руководство пользователя

Fabio Zago – Product Marketing Specialist – CR OEM

ial Property of Schneider Elect

Предварительные действия

- С чего начать



Загрузка Приложения (АРР)



Просканируйте QR-код для перехода на страницу <u>www.eliwell.com</u> и загрузите приложение Eliwell AIR APP с App Store или Google play





Life Is 🛈

Иконка Приложения на Смартфоне





Заставка и Домашняя страница Приложения



by Schneider Electric

Добавка новой Установки (только в первый раз) - Первое подключение новой холодильной установки

Как подключить новый прибор - 1







Как подключить новый прибор - 2

Confidential Property of Schneider Electric | Page 8



Life Is O

Геолокация Установки

- Можно видеть географическое положение установки на карте.

IN THE PROPERTY OF LOT &

Как отследить геолокацию прибора





Нажмите на 'Х' для возврата на домашнюю страницу

Нажмите для определения другой локации и ее сохранения

Life Is 🛈



Панель управления прибором

- Полное управление через интерфейс пользователя на смартфоне

- Настройка параметров, подача команд, контроль состояния

Как посмотреть определенный прибор





Доступные Данные:

Параметры

Команды

Состояние ресурсов





Основная страница Прибора – Описание



Как выбрать просматриваемые данные

P

SEt

diF

HSE

LSE

HC

Cit

CAt

.









Основная страница прибора - пример

\langle		ELIV NTROL Resource	VELL_C464E3	ADVANCED +	По умолчанию период обновления 60", нажмите для		
	1d	SEt	Regulation set point Tripping	3.5 ×	припудительного соповления		
	3	3 Al1 Analogue input 3.8			Выберите ресурсы после открытия заклалки 'CONTROI'	юсле CONTROI '	
	4	AI2 DI1	Analogue input (display) 2 Digital input 1	6.8 0			
	6	ROnOn	Instrument On	•			
	Ex,	ت port	import His	D ↔ story Program ←			
tial Pi	roperty of	of Schnei	der Electric Page	15	Life Is On		



Работа с Параметрами и Командами

- Настройка Параметров

- Подача ручных Команд



Confidential Property of Schneider Electric | Page 16

Основная страница прибора – как изменить параметр



by Schneider Electric

Основная страница прибора – как послать Команду

E.		····· 80% ♠ 12-50		- 23			\$ 15 JA 80% 🖬 1	3:59	
	LL_C464E38	C (i)		=	ELI	WELL_C464E3	18 C	0	
		ADVANCED +		co	NTROL			+	
Resources	s Co	nnect YES		(15	Resour	ces C	onnect YES		
ld Label D	escription	Value		Id	Label	Description	Value		
1 SEt R	egulation set	3.5 🗸		1	SEt	Regulation set point	3.5	~	
o die Ti	ripping	2	Щелкните здесь для	2	diF	Tripping differential	2	~	Результат выпопнения команлы
2 dir d	ifferential	2	подачи команды			Analogue input			
3 AI1 A	nalogue input display) 1	3.8		3	Al1	(display) 1	3.8		
4 AI2 A	nalogue input lisplay) 2	6.8		4	AI2	Analogue input (display) 2	6.8		
5 DI1 D	igital input 1	0		5	DI1	Digital input 1	0		
6 ROnOn Ir	nstrument On	•		6	ROnOr	a Instrument On			
Ú.	• 0) «>			† port	import His) (story Prog	> ram	
• =	mport Hist			•	ĩ	D	~		م داله ا
									Life Is On





Обновление всей таблицы Параметров - Выгрузка из прибора всех Параметров (для раздачи или сохранения) - Запросите поддержку от Eliwell при необходимости - Загрузка в контроллер новой таблицы параметров

Основная панель прибора – как выгрузить карту параметров



После завершения файл ССМ формата можно передать на все установки, которые подключены к смартфонам. После выбора поля E-mail отобразится исходный адрес techsupp@eliwell.com Исходная папка поиска ССМ файла называется 'download'

Life Is 🛈



Основная панель прибора – как загрузить карту параметров

2			\$ Real 8	0% 🗎 13	8:59
E 6	LIW	ELL_C464E	38	c	
CONTRO					
T Res	ource	IS (Connect	YES	
d La	abel I	Description	Va	alue	
1 S	Et	Regulation set	3	.5	~
2 d	liF (Tripping differential		2	~
з А	un (Analogue inpu (display) 1	t	3.8	
4 A	J2 (Analogue inpu display) 2	t	6.8	
5 C	011	Digital input 1		0	
6 RO	nOn I	nstrument On			•
Export		innort -	() listory	(4) Prog	> ram
	_		norory.	4	

Нажмите здесь. Исходная папка для обозревателя для выбора ССМ файла называется 'download'

					5% 🖹 1	5:05
	ELIV	VELL_C4	64E38		C	
	TROL					
F I	Resourc	es	Cor	nnect	YES	
Id	Label	Descriptio	on	Va	lue	
1	SEt	Regulatio	n set	3.	5	~
		rting paran	neters fr	om file	•	
2	33/	126 26.	19%	dt		~
3						
	Finish	ed in about a	a few sec	onds		
4			0	CANCE	EU	
5	DI1	Digital inp	out 1	(D	
6	ROnOn	Instrumer	nt On			▶
Éxp						
•		ſ	J	Ę	÷	
					Li	ife



Настройка локального регистратора и передачи на Облако (*) - Выбор ресурсов контроллера, которые будут регистрироваться

(*) Если Облачный сервис активирован, то при каждом подключении прибора к смартфону с приложением сохраненные в модуле связи данные автоматически передаются на Облако и доступны для оператора с соответствующим аккаунтом.

Регистратор – как выбрать регистрируемые данные



by Schneider Electric

Доступ к локальной памяти регистратора

Просмотр локально данных значений за день
Регистрация по протоколу НАССР



Регистратор – как посмотреть данные локально - 1



Регистратор – как посмотреть данные локально - 2



by Schneider Electric

Выгрузка данных локального регистратора - Выгрузка всех данных из памяти в файл CSV формата - График значений в Excel

Регистратор – как выгрузить локальные данные в CSV файл





Life Is O

Регистратор – использование Excel для просмотра графиков





Life Is 🛈

Подменю установки

- Дополнительная информация и настройки определенной установки

IN ALL TANK PROPERTY AND INCOME. LANS. 1.

Основное меню прибора – подменю установки



Life Is 🛈

by Schneider Electric

Основное меню Приложения - Общие настройки приложения



Основное меню приложения





by Schneider Electric

Life Is Or

Просмотр Облака и флотилии установок - Просмотр географического расположения флотилии на карте - Просмотр архива данных установки (в виде таблицы или графика) - Отправка аварийных сообщений по пределам значений ресурсов

Доступ к Облаку





Основная страница Облака – Просмотр флота на карте





Просмотр отдельной установки на Облаке





Настройка аварии по значению ресурса (например Раб. Точка)





Life Is Or

Настройка аварии по значению ресурса (например Раб. Точка)

Измените порог	Udate Co Na	Alert oler ELIWELL_000 me SEt	00004 🗢 🗌 Location Change		Введите текст отправляемого сообщения
Введите E-mail адрес адресата аварийных	Bage IWELL_00000003 Resource: diF c IWELL_00000003 Resource: HSE IWELL_00000004 Resource: SEt c	Resource * Threshold Min * Threshold Max *	SEt 10 °F 80 °F	Threshold Max 30 °F 302 °F 80 °F	
сообщений	IWELL_00000066 Resource: diF c IWELL_00000066 Resource: diF c IWELL_00000066 Resource: diF c	Message Recipients * Message *	Cooler: ELIWELL_00000004 Resource: SEt	80 °F 80 °F 30 °F 302 °F	Задайте значимость (цветовой код) Низкая (Low)
	essage IWELL_00000000 Resource: SEt « IWELL_00000000 Resource: CPt	Severity * Enable [Notification*	Medium \$	100 °F 20 °F 99 °F 255 min	Средняя (Medium) Высокая (High)
				Lif	

by Schneider Electric

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. Life Is On



Life Is On

Confidential Property of Schneider Electric | Page 40