# elive

#### TelevisGo - Указания по применению

#### код 9IS24341-А - версия 28.04.14

Плавающая рабочая точка давления всасывания

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ	1
УСТАНОВКА АЛГОРИТМА	2
АКТИВИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА	3
НАСТРОЙКА TELEVISGO	4
ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ	9



# ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОВМЕСТИМЫЕ ВЕРСИИ

- TelevisGo это встроенная в промышленный персональный компьютер (ПК) система мониторинга и управления от Eliwell с web-интерфейсом.
- TelevisGo это система, функции которой можно расширять добавляемыми Алгоритмами.
- Объект: Любой Алгоритм можно реализовать в виде Объекта, т.е. виртуального прибора
- Версии приборов, которые применимы во встраиваемом Алгоритме RTX 600/V: Msk509\_19 или выше, EWCM eo: Msk504 00 или выше, TelevisIn: Msk499\_18 или выше

RTN 400:Msk510 14 или выше, ID985/V: Msk372\_17 или выше,

# УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Данный Алгоритм позволяет подстраивать Рабочую точку компрессорной централи, обычно задаваемую для худших по загрузке условий, под реальные текущие потребности системы. Алгоритм непрерывно считывает загрузку выбранных установок-потребителей и, основываясь на заданном пороге загрузки и времени работы установки вне этого порога, определяет возможность снижения или необходимость повышения рабочей точки всасывания компрессорной централи (серия EWCM EO). Режимы разморозки, ожидания или потери связи отдельных установок учитывается в расчетах Алгоритма наряду с авариями компрессорной централи.

Можно иметь в системе до 4-х Алгоритмов по всасыванию до 50 приборов в каждом из них.

#### Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Телефон + 39 0437 986 111 • Факс + 39 0437 989 066 Техническая поддержка +39 0437 986 300 • E-mail techsuppeliwell@schneider-electric.com www.eliwell.com





### УСТАНОВКА АЛГОРИТМА

Алгоритм плавающей Рабочей точки всасывания имеет обозначение 1025\_FloatingSuction.zip и является .zip файлом, доступным для загрузки с веб-сайта Eliwell после регистрации по ссылке http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25485

путь: Eliwell > Home > Technical Support > Software Download > TelevisGo

В системе TelevisGo откройте следующее меню для загрузки или обновления Алгоритма:

#### Компьютер -> Компьютер

Q	Обновление			
	Драйверы алгоритмов 🕒	B1 (zip)	Обзор	Выполнить
		B2	Обзор	Обновление драйвера
	TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Удалить		
	TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Удалить		

В разделе **В** (**Алгоритмы драйверов)** Вы имеете возможность загрузить новый Алгоритм или обновить ранее загруженный алгоритм.

#### Загрузка Алгоритма

Для загрузки нового Алгоритма нажмите кнопку «**Обзор...**» в строке **В1**, откройте папку (каталог) с файлом **1025\_FloatingSuction.zip** и выберите его. После нажатия кнопки «**Выполнить**» программа автоматически откроет окно **Алгоритмы** (смотри выбор Алгоритма).

#### Обновление Алгоритма

Для обновления драйвера ранее загруженного Алгоритма нажмите кнопку «**Обзор...**» в строке **В2**, откройте папку (каталог) с нужным файлом и выберите его. После нажатия кнопки «**Обновление драйвера**» программа автоматически откроет окно **Алгоритмы**.

**Внимание**: при попытке загрузки ранее загруженного алгоритма через строку **В1** выдается сообщение об ошибке "Алгоритм с Poli xxxx уже имеется. Для его замены новой версией используйте «**Обновить**» с иконкой **(1)** в начале сообщения.

**Помните**: Перед обновление драйвера Алгоритма строго рекомендуется предварительно сохранить текущий набор параметров используя меню:

Инструментарий » Параметры » <выбранный Алгоритм> <выбранная метка> » Сохранить карту параметров



# АКТИВИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА

Для выбора Объекта загруженного Алгоритма откройте следующее меню:

#### // Настройки → ☐ Интерфейсы → Алгоритмы

Откроется список ранее загруженных Алгоритмов и соответствующих им настроек

Инте	рфейс		Номер		Адрес	ſ	1риборы			
冒 Algor	rithms		998		127.0.0.1	8	3			
	Адрес	Описание		Им	я		Модель	Период	ц Вход	
	<b>⊠00:01</b>	998.00:01 5	GaturationSensorBa	ickup Pes	ервирование датчик	а насыщения	1026	60	6	
	<b>00:02</b>	998.00:02 5	GaturationSensorBa	ickup			1026	60	6	
	<b>⊠01:00</b>	998.01:00 C	CentralizedDewPoin	t Ofi	цее значение точки	росы	1027	300	3	
	<b>D01:01</b>	998.01:01 0	CentralizedDewPoir	t			1027	300	3	
	<b>⊠02:00</b>	998.02:00 F	loatingSuction	Пла	авающее всасывание	e HT	1025	60	6	
	<b>⊠02:01</b>	998.02:01 F	loatingSuction	Пла	авающее всасывание	e CT	1025	60	6	
	□02:02	998.02:02 F	loatingSuction				1025	60	6	
	□02:03	998.02:03 F	loatingSuction				1025	60	6	

Цвет строк в этом списке имеет следующий смысл:

- зеленый: новый найденный в виртуальной сети Алгоритм
- черный: Алгоритм уже присутствующий в виртуальной сети

Значение Адреса и Модели каждого объекта Алгоритма присваивается программой автоматически. Максимальное число объектов **Алгоритма** плавающего всасывания **FloatingSuction = 4** Отображаемое значение **Период** определяет временной интервал (или период цикла). Период выражается в секундах и может принимать значения от 60 (1 минута) до 86400 (1 день). Вы можете изменить текущее значение периода цикла введя в поле нужное Вам значение.

Установите флаг выбора *I* слева от адреса объекта Алгоритма для разрешения его использования и нажмите **Сохранить** для сохранения настроек объекта Алгоритма.

#### Содержание Алгоритма

В меню: Настройки » Интерфейсы » Просмотр можно проверить какие из Алгоритмов уже имеются.

F	Algo	rithms	998	127.0.0.1	4		
		Адрес	Описание		F	Ресурсы	
		00:01	Резервирование датчика насы	щения	1	15	+
		01:00	Общее значение точки росы		1	10	+
		02:00	Плавающее всасывание НТ		7	73	
		Описа	ние		Имя (короткое) З	адержка аварии	
		🕥 Длите	льность цикла PLC		INP00122		
		🕥 Смещ	ение рабочей точки Всасывания		INP00123		
		🕥 Датчи	к всасывания		INP00119		
		🕥 Рабоч	ая точка всасывания		INP00118		
		🕥 Динам	ическая РТ всасывания + Авари	ийный дифференциал	INP00124		
		🕥 Запро	с охлаждения установки 1		INP40127-1		
		🕥 Запро	с охлаждения установки 2		INP40127-2		
		🕥 Запро	с охлаждения установки 3		INP40127-3		
		🕥 Запро	с охлаждения установки 4		INP40127-4		
		🕥 Запро	с охлаждения установки 5		INP40127-5		



# HACTPOЙKA TELEVISGO

Крайне важным является правильная настройка объекта Алгоритма для обеспечения правильной его работы и взаимодействия с используемыми контроллерами.

В меню Инструментарий » Параметры » Шаг 1 выберите объект Алгоритма FloatingSuction

Algorithms	998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	-
Адрес	Имя (короткое)		Описание		
<b>00:01</b>	SaturationSensorBac	kup	Резервирование датчика насы	щения	
<b>01:00</b>	CentralizedDewPoint		Общее значение точки росы		
<b>02:00</b>	FloatingSuction		Плавающее всасывание НТ		
02:01	FloatingSuction		Плавающее всасывание СТ		

# Щелкните по строке (с желтым фоном) объекта Алгоритма **FloatingSuction** для перехода к следующей странице меню **Инструментарий** » **Параметры** » **Шаг 2**

Данная страница отображает параметры выбранного виртуального прибора.

Значения «только для чтения» выделены синим цветом и оператор менять их не может.

Метка	Описание	Ед.изм.	Мин	Макс	Исходный	Прибор	Вход
filter0	Выбор устанолвок- потребителей	<b>F</b>	0	50	просмотр		
filter1	Выбор состояния компрессора установок- потребителей	ð	1	1	просмотр		
filter2	Выбор состояния разморозки установок- потребителей	T	1	1	<u>просмотр</u>		
filter3	Выбор состояния ожидания установок- потребителей	T	1	1	<u>просмотр</u>		
filter4	Выбор состояния вне связи установок- потребителей	T	1	1	<u>просмотр</u>		
filter5	Выбор компрессорной централи на EWCM ео	<b>X</b>	0	1	просмотр		
filter6	Выбор единицы измерения EWCM ео	a di seconda di second	1	1	просмотр		
filter7	Выбор датчика всасывания EWCM ео	T	1	2	просмотр		
filter8	Выбор рабочей точки всасывания EWCM ео	J	1	2	просмотр		
filter9	Выбор компрессорной централи на ЕWCM ео	<b>X</b>	0	1	просмотр		
filter10	Выбор 'сторожа' ЕWCM	õ	1	1	просмотр		
filter11	Выбор смещения рабочей точки всасывания EWCM ео	õ	1	1	просмотр		
Threshold_High	Верхняя граница нейтральной зоны	%	0	100	0		
Threshold_Low	Нижняя граница нейтральной зоны	%	0	100	0		
Subset_Cabinets	Число установок- потребителей в		0	10	0		



# код 9IS24341-А - версия 28.04.14

Описание	Ед. изм.	Мин	Макс	Исходное значение	Задаваемые оператором значения
Выбор установок-потребителей		0	50		Укажите модели, названия или адреса используемых объектом Алгоритма контроллеров
Выбор состояния компрессора установок-потребителей		1	1	STA40032-1	Измените если это не RTX* или ID985/V
Выбор состояния разморозки установок-потребителей		1	1	STA40037-1	Измените если это не RTX* или ID985/V
Выбор состояния ожидания установок-потребителей		1	1	STA400016	Только чтение (исходное значение для контроллеров с поддержкой режима ожидания)
Выбор состояния вне связи установок-потребителей		1	1	ALM00300	Только чтение
Выбор компрессорной централи на EWCM ео		0	1	EWCM *eo*	Укажите адрес если несколько ЕWCM ео имеется в сети (R)
Выбор единицы измерения EWCM eo		1	1		Только чтение
Выбор датчика всасывания EWCM eo		1	2	INP40123:4-1	Измените если используете PSI или абсолютное давление или контур 2. Для датчика контура 1: INP40123:2-1 давление всасывания в Барах/Абсолютное для контура 1 INP40123:4-1 давление всасывания в Барах/Относительное для контура 1 INP40123:3-1 давление всасывания в PSI/Абсолютное для контура 1 INP40123:5-1 давление всасывания в PSI/Относительное для контура 1 Для датчика контура 2 индекс в конце -2 (INP40123:2-2 для Бар/Абсол.)
Выбор рабочей точки всасывания ЕWCM ео		1	2	INP40124:4-1	Измените если используете PSI или абсолютное давление Для датчика контура 1: INP40124:2-1 давление всасывания в Барах/Абсолютное для контура 1 INP40124:4-1 давление всасывания в Барах/Относительное для контура 1 INP40124:3-1 давление всасывания в PSI/Абсолютное для контура 1 INP40124:5-1 давление всасывания в PSI/Относительное для контура 1 Для датчика контура 2 индекс в конце -2 (INP40124:2-2 для Бар/Абсол.)
Выбор компрессорной централи на EWCM eo		0	1	EWCM *eo*	Укажите адрес если несколько ЕШСМ ео имеется в сети (W)
Выбор 'сторожа' ЕWCM ео		1	1	FNC00130	Только чтение
Выбор смещения рабочей точки всасывания EWCM ео		1	1	INP40125-1	Исходно датчик 1. Установите INP40125-2 для датчика 2
Верхняя граница нейтральной зоны	%	0	100	0	Максимальный процент запроса охлаждения установки-потребителя
Нижняя граница нейтральной зоны	%	0	100	0	Минимальный процент запроса охлаждения установки-потребителя
Число установок-потребителей в нейтральной зоне		0	10	0	Максимальное число установок-потребителей с процентом запроса охлаждения между минимумом и максимумом
Стоять выше нейтральной зоны	мин	5	60	15	Максимальное время работы установки-потребителя с процентом запроса охлаждения выше максимума (выше нейтральной зоны)
Стоять внутри нейтральной зоны	мин	5	60	15	Максимальное время работы установки-потребителя с процентом запроса между минимумом и максимумом (в нейтральной зоне)
Максимальное смещение		0	99	0	Максимальное расчетное значение смещения Рабочей точки всасывания (задавайте с учетом параметра выбора единицы измерения смещения)
Минимальное смещение		0	0	0	Минимальное расчетное значение смещения Рабочей точки всасывания (задавайте с учетом параметра выбора единицы измерения смещения)
Шаг увеличения смещения		0	1	0	Шаг увеличения расчетного значения смещения Рабочей точки всасывания (задавайте с учетом параметра выбора единицы измерения смещения)



### код 9IS24341-А - версия 28.04.14

Описание	Ед. изм.	Мин	Макс	Исходное значение	Задаваемые оператором значения
Шаг уменьшения смещения		0	1	0	Шаг уменьшения расчетного значения смещения Рабочей точки всасывания (задавайте с учетом параметра выбора единицы измерения смещения)
Время исключения после разморозки	мин	0	30	0	Время исключения установки-потребителя из расчета смещения по окончании ее режима разморозки
Запрос охлаждения от установки-потребителя после разморозки	%	0	100	50	Значение процента запроса охлаждения установки-потребителя по окончании ее режима разморозки
Базовый рабочий режим		False	True	True	Базовый режим: исключение времени простоя из расчета (False=Ложь, т.е. Нет; True=Истина, т.е. Да)
Время расчета запроса охлаждения	мин	15	60	30	
Единица измерения		0	4	4	Единица измерения вводимого объектом Алгоритма смещения: 0=°C, 1=Бар, 2=°F, 3=PSI
Дифференциал аварии по давлению/температуре всасывания		0	99	0	Дифференциал аварии по всасывания, при превышении которого Алгоритм автоматически отключается

# Алгоритм плавающего всасывания **FloatingSuction** предварительно настроен в **приборах и ресурсах для минимизации производимых оператором настроек**

В колонке Ед.изм. для фильтров отображаются иконки, иллюстрирующие тип этого Выбора:

#### 🛃 Выбор устройства (прибора)

правило выбора приборов, с которыми объект Алгоритма работает.

#### 🗑 Выбор входных ресурсов (вспомогательный)

правило выбора входных ресурсов, с которыми объект Алгоритма работает.

#### Выбор выходных ресурсов (вспомогательный)

правило выбора выходных ресурсов, с которыми объект Алгоритма работает.

#### Выбор установок-потребителей и их ресурсов

Укажите какие из установок-потребителей используются для расчета загруженности централи. Необходимо указать модели, названия или адреса приборов.

Для каждой установки-потребителя Алгоритм рассчитывает средний процент запроса охлаждения за период **Время расчета запроса охлаждения** по значению состояния ресурса компрессор данной установки-потребителя.

- Если установка-потребитель находится в режиме ожидания, то состояние компрессора =Выключен/Off.
- Если установка-потребитель находится в режиме потери связи с ней, то состояние компрессора =Включен/On .

Во время разморозки средний процент загрузки устанавливается в 0%.

После выхода из разморозки и по истечении времени **Время исключения после разморозки** средний процент загрузки устанавливается в значение, задаваемое параметром **Запрос** охлаждения от установки-потребителя после разморозки (исходное значение 50%)

Image: Construction     Спещения       Image: Construction     Время исключения       Image: Construction     Время исключения       Cabinet_Compressor_Post_Defrost     Запрос охлаждения от установки- потрефитеря после       %     0       100     0	
Image: Time_Post_Defrost_Delay     Время исключения после разморозки     мин     0     30     0       Cabinet_Compressor_Post_Defrost     Запрос охлаждения от установки- поторебителя после     %     0     100     0	
Cabinet_Compressor_Post_Defrost     Запрос охлаждения от установки- потребителя после     %     0     100     0	
разморозки	
Basic_Mode Базовый рабочиц Ложь Истина Истина	$\mathbf{\vee}$
Ime_Interval         Время расчета запроса охлаждения         мин         15         60         30	



#### код 9IS24341-А - версия 28.04.14

#### Выбор компрессорных централей и их ресурсов

Укажите к какому контроллеру EWCM ео должно применяться расчетное смещение всасывания. Укажите адрес при наличии в сети нескольких приборов серии EWCM.

Так же выберите значение датчика и текущей рабочей точки (учитывающей вводимое смещение), которые считываются системой с контроллера в диагностических целях, для чего используйте следующие Выборы или Фильтры.

Метка	Описание	Ед.изм.	Мин	Макс	Исходный	Прибор	Вход
filter0	Выбор устанолвок- потребителей	<b>.</b>	0	50	просмотр		
filter1	Выбор состояния компрессора установок- потребителей	T	1	1	просмотр		
filter2	Выбор состояния разморозки установок- потребителей	T	1	1	просмотр		
filter3	Выбор состояния ожидания установок- потребителей	T	1	1	просмотр		
filter4	Выбор состояния вне связи установок- потребителей	T	1	1	просмотр		
filter5	Выбор компрессорной централи на EWCM ео	<b>*</b>	0	1	просмотр		
filter6	Выбор единицы измерения EWCM ео	8	1	1	просмотр		
filter7	Выбор датчика всасывания EWCM ео	T	1	2	просмотр		установить
filter8	Выбор рабочей точки всасывания EWCM ео	ð	1	2	просмотр		установить
filter9	Выбор компрессорной централи на EWCM ео	<b>*</b>	0	1	просмотр		

Данный фильтр должен быть настроен в соответствии с текущими настройками контроллера EWCM ео. По умолчанию датчик всасывания установлен в значение INP40123:4-1, что соответствует считыванию датчиком давления всасывания Относительного значения давления в Барах.

Измените данный Выбор если:

- единица измерения давления, выбранная в EWCM ео, PSI или
- используется Абсолютное значение давления или
- в качестве датчика давления всасывания следует рассматривать датчик контура 2.

Подобным образом делается Выбор и рабочей точки всасывания, которая исходно установлена в значение INP40124:4-1 (Относительное давление в Барах).

изменить Фильтр вспомагательных входов - Выбор датника	- Изменить Фильтр вспомагательных входов - Выбор рабочей точки
всасывания EWCM eo	всасывания ЕШСМ ео
Тип	Констрания Констрания Состояние Параметр Номер INP40124:4-1
Hoxep IIVY-401253-1	Man *
Сперанить 🚫 Отнина 🕅 Колировать из испарник	Сапрания 🚫 Отнена 💼 Котронать на иссадния



#### код 9IS24341-А - версия 28.04.14

#### Параметры Алгоритма

Алгоритм учитывает средний запрос охлаждения за время расчета основываясь на положении этого запроса по отношении к устанавливаемой параметрами Нейтральной зоны:

#### Верхняя граница нейтральной зоны

#### Нижняя граница нейтральной зоны

Рабочая точка повышается, если установки-потребители работают ниже нейтральной зоны или когда некоторые установки заходят в нейтральную зону на короткое время.

Рабочая точка понижается, если некоторые установки потребители работают в нейтральной зоне в течение долгого времени или когда часть установок работает выше нейтральной зоны.

Шаги увеличения и уменьшения вводимого смещения задаются параметрами:

#### Шаг увеличения смещения

#### Шаг уменьшения смещения

Кроме того размер максимального вводимого смещения ограничивается параметром

#### Максимальное смещение.

Предельные значения и шаги изменения вводимого смещения Рабочей точки всасывания задаются в выбранных для Алгоритма единицах измерения.

-							
	Inreshold_High	Верхняя граница неитральнои зоны	%	0	100	0	
	Threshold_Low	Нижняя граница нейтральной зоны	%	0	100	0	
	Subset_Cabinets	Число установок-потребителей в нейтральной зоне		0	10	0	
	Time_Above_High	Стоять выше нейтральной зоны	мин	5	60	15	
	Time_Between_Low_and_High	Стоять внутри нейтральной зоны	мин	5	60	15	
	Offset_Max	Максимальное смещение		0	99	0	
	Offset_Min	Минимальное смещение		0	0	0	
	Offset_Step_Increase	Шаг увеличения смещения		0	1	0	
	Offset_Step_Decrease	Шаг уменьшения смещения		0	1	0	
	Time_Post_Defrost_Delay	Время исключения после разморозки	мин	0	30	0	
	Cabinet_Compressor_Post_Defrost	Запрос охлаждения от установки- потребителя после разморозки	%	0	100	0	
	Basic_Mode	Базовый рабочиц режим		Ложь	Истина	Истина	•
	Time_Interval	Время расчета запроса охлаждения	мин	15	60	30	

#### Диагностика Алгоритма

Несоответствие единиц измерения всасывания:

Активно, когда единица измерения всасывания, выбранная в алгоритме, отличается от установленной в контроллере компрессорной централи. По этой Аварии работа Алгоритма БЛОКИРУЕТСЯ.

Превышение аварийного дифференциала давления/температуры всасывания:

Активно, когда значение с датчика всасывания превышает текущую Рабочую точку (с учетом введенного смещения) на значение дифференциала, задаваемого параметром **Дифференциал** аварии по давлению/температуре всасывания.

По этой Аварии работа Алгоритма БЛОКИРУЕТСЯ.



### код 9IS24341-А - версия 28.04.14

# ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

Описание	Примечание
Состояния Алгоритма плавающей рабочей точки всасывания	
🚫 Смещение рабочей точки Всасывания	Смещение, вводимое к Рабочей точке всасывания EWCM ео
🕥 Датчик всасывания	Значение с датчика всасывания EWCM ео
🕥 Рабочая точка всасывания	Значение рабочей точки всасывания EWCM ео
🕥 Динамическая РТ всасывания + Аварийный дифференциал	Реальная (со смещением) рабочая точка всасывания в сумме с аварийным дифференциалом давления/температуры
🕥 Запрос охлаждения установки 150	Процент запроса охлаждения установками 150
🔅 Число идентифицированных установок- потребителей	Количество установок-потребителей, вовлеченных в этот объект Алгоритма
🗱 Счетчик циклов увеличения (базовый режим)	Счетчик циклов увеличения смещения - базовый режим
🔅 Счетчик циклов уменьшения (базовый режим)	Счетчик циклов уменьшения смещения - базовый режим
🔅 Счетчик циклов увеличения (продвинутый режим)	Счетчик циклов увеличения смещения - продвинутый режим
🕸 Счетчик циклов уменьшения (продвинутый режим)	Счетчик циклов уменьшения смещения - продвинутый режим
🔅 Счетчик циклов с неизменным смещением	Счетчик циклов без ввода изменения смещения
🔅 Ошибка кода датчика всасывания	Код ошибки, выдаваемый Выбором датчика всасывания EWCM ео
🔅 Ошибка кода рабочей точки всасывания	Код ошибки, выдаваемый Выбором рабочей точки всасывания EWCM eo
🙌 Несоответствие единицы измерения всасывания	Несоответствие единиц изменения в ЕWCM ео и Алгоритме. Работа Алгоритма блокируется.
🖚 Ошибка датчика/рабочей точки всасывания	При ошибке чтения значения датчика или рабочей точки генерируется Авария по дифференциалу (см. ниже)
<ul> <li>(•••) Авария по дифференциалу давления/температуры</li> <li>всасывания</li> </ul>	Превышение аварийного дифференциала всасывания. Работа Алгоритма блокируется.
Индекс PLC: Диагностика настроек Алгоритма	
🕥 Длительность цикла PLC	Длительность выполнения рабочего цикла Алгоритма
🔅 Выполнение PLC	Рабочее состояние Алгоритма
🔅 Ошибка кода PLC	Код ошибки выполнения Алгоритма
🔅 Счетчик циклов PLC	Счетчик циклов выполнения Алгоритма
🙌 Превышение времени цикла PLC	Активизируется если реальное время цикла больше заданного.
🙌 Ошибка PLC	Активизируется если код ошибки Алгоритма не 0 * (проверьте)
Исходные ресурсы, принадлежащие всем приборам сети	
🙌 Нет связи	В этом случае Алгоритм не выполняется из-за внутренней блокирующей ошибки (обратитесь за технической поддержкой)
🚷 Прибор изменен	В действительности этот ресурс не используется

# Команды **Старт PLC** и **Стоп PLC** всегда доступны и постоянно видимы на панели **Инструментарий** » **Команды**