## СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ EVP ФИРМЫ ELIWELL

| КОД | ТОВАР | | | Примечания и пояснения | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Аналогов. входы | Силовые выходы Реле | Реле | SSR | Анал. вых. | Оп-ции | Цифр. входы быстр | обычный | Порты связи | Источник питания | Приме-чание |
| серия FREE PANEL EVP3000 | | | | D=Циф.вх; T=NTC/PTC /Pt1000; I= 0/4...20мА; V= 0...5/10В | 2-х кон-такт. реле на 250В (SPST) | 3-х кон-такт. реле на 250В (SPDT) | Твердо-тельное реле на 250В (SSR) | I = 4...20мА V = 0...10В C= I/V | R= RTC, A = USB_A B = USB_B | для счета имп. и опред. част. | под напряжение 24В~/= (5мА) | C=CAN; R= RS485; E= Ethernet | напряжение питания прибора | дополни-тельная инфор-мация |

**Контроллеры серии EVP (FREE PANEL) панельного исполнения с портами RS-485 (Master/Slave) CAN (Master) и Enthernet (WEB и Modbus TCP)**

**Контроллеры серии EVP панельного исполнения с vbybvfkmysv yf,jhjv htcehcjd**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVP3300010B00 | FREE EVP3300/C | | | Nвс+N+I | Панельная Мастер-клавиатура с подсветкой, 160x96x10, порты CAN, RS485 и Enthernet | | | | | | | | | |
| EVP3500010B00 | FREE EVP3500/C/RH | | | Nвс+N+RHвс | Панельная Мастер-клавиатура с подсветкой, 160x96x10, порты CAN, RS485 и Enthernet | | | | | | | | | |
| EVA00WMRC0000 | FREE EVP WALL REAR COVER WHITE KIT4 | | | --- | Набор для установки панельного контроллера серии EVP на стену | | | | | | | | | |

**Модули расширения (шина CAN) для контроллеров серий AVD/AVC/EVD/EVC/EVP**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE4200000500 | FREE EVE4200 | | | 2N+2N/I/V | 4x3A | 1x5A | - | 2xV | --- | 0 | 4 | C | 24~/= | 4DIN |
| EVE6000000500 | FREE EVE6000 | | | 4N/I/V | 6x3A | 1x5A | - | --- | --- | 0 | 4 | C | 24~/= | 4DIN |
| EVE1020000500 | FREE EVE10200 | | | 6N+4N/I/V | 10x3A | 1x5A | - | 2xV | --- | 0 | 4 | C | 24~/= | 4DIN |
| EVE7500000B00 | FREE EVE7500 | | | 2N+4N/P/I/V | 5x5A | 2x8A | - | 5xV/I | --- | 1 | 8 | C | 24~/= / 48= | 8DIN |

**Внешние клавиатуры (шина CAN) для контроллеров серий AVD/AVC/EVD/EVC/EVP**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVK1000000500 | FREE AVK1000 monochrome display | | | Панельная клавиатура | 160 x 96 x 10 | CanOpen изолированная | Прокладка (IP65) | 24~/= |
| EVK1000000B00 | FREE EVK1000 | | | Панельная клавиатура | 160 x 96 x 10 | CanOpen изолированная | ----- | 24~/= / 48= |
| EVA00WMRC0001 | FREE EVK WALL REAR COVER GREY KIT4 | | | Набор для установки панельной клавиатуры AVK или EVK на стену (4 штуки) | | | | |

**Трансформаторы питания для FREE Evolution**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TF111202 | TF TRANSF 230/24V 25VA 31418206P | | | Трансформатор питания на 25ВА с установкой в щит | винты |
| TF111205 | TF TRASNF 230/24 35VA PROT. DIN | | | Трансформатор питания на 35ВА с установкой на DIN рейку | DIN рейка |

**Установочный диск программы Free Studio 100**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FSP1000001000 | Free STUDIO 100, CD | | | Установочный диск программы Free Studio 100 |