



Дополнительные внешние клавиатуры (опция) - поставляются с кабелем

Удаленная клавиатура для серии Energy SB-SD-SC (кабель подключения к контроллеру в комплекте, длина 2м)

SKP100000000	SKP 10			Удаленная панельная клавиатура формата 32x74 с кабелем 2м
SKP220000000	SKP 22			Удаленная ЖК панельная клавиатура формата 68x138 с кабелем 2м, темно-серая
SKP22L0000000	SKP 22L			Удаленная ЖК панельная клавиатура формата 68x138 с фоновой подсветкой с кабелем 2м, белая
SKW220000000	SKW 22			Удаленная ЖК настенная клавиатура с кабелем 2м
SKW2200000006	SKW 22 NO LOGO			Удаленная ЖК настенная клавиатура с кабелем 2м (без логотипа Eliwell)
SKW22L0000000	SKW 22L			Удаленная ЖК настенная клавиатура с фоновой одсветкой и кабелем 2м
EVA00WMRC0001	FREE EVK WALL REAR COVER GREY KIT4			Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22 на стену (цвет - серый)
EVA00WMRC0000	FREE EVP WALL REAR COVER WHITE KIT4			Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22L на стену (цвет - белый)

Кабели внешних подключений

JST Кабель подключения удаленной клавиатуры и/или расширительного модуля SE

COLV000033200	CABL. LAN FREE/FLEX 2m double conn.			JST-3 = трехконтактный кабель подключения клавиатур серии SKW или модулей серии SE (2м)
---------------	-------------------------------------	--	--	---

Кабели сигнальные и аналоговых выходов

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)
COLV0000E0150	CABL. LV FREE/FLEX 1.5m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1,5м)
COLV0000E0300	CABL. LV FREE/FLEX 3m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (3м)
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m			JST4 - 4-х контактный кабель для АО3-4-5 - длина 1м
COLV000035100	CABL. RS485 FREE/FLEX 1m			JST-RS - 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м

Аксессуары

Внешний расширительный модуль (Реле с установкой на DIN рейку)

MW320100	EXP211			Внешнее реле 16A 250В~ (SCHRACK RT314012) на планке формата 1 DIN
----------	--------	--	--	---

Трансформаторы питания

TF411210	TF TRANSF 230/12V 11VA PROTECT			Трансформатор на 11ВА под 230В (Все модели и с расширителем)
TF411205	TF TRANSF 230/12V 6VA PROTECT TERMOFUSIBIL			Трансформатор на 6ВА под 230В (Любая модель)
TF111126	TF TRANSF 220/12V 10VA			Трансформатор на 10ВА под 220В (Все модели)

Карточки копирования параметров

MFK100T000000	MULTI FUNCTION KEY 100			Мультифункциональный ключ для серии Energy SB/SD/SC
---------------	------------------------	--	--	---

Датчики (преобразователи давления)

Ратометрические датчики давления с выходным сигналом 0...5В

TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP67			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP67			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
TD420050	EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Rel FEMALE packard IP67			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)

Датчики давления с выходным сигналом 4...20мА

TD220007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления -0,5...7Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE			Датчик давления -0,5...7Бар EWPA 08F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD320010	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD220030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD220050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050F с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)