

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения								
		Число датчиков	Тип датчиков	Наличие зуммера	Порт связи	Отображение на дисплее	Источник питания	Примечание		



**EMPlus600** - индикаторы измеряемых величин в корпусе формата 32x74 с глубиной **59** мм

**EMPlus600 NTC/PTC** - индикаторы температуры с датчиками NTC и PTC типов (выбираются параметром)

EMP60D0350000	EMPlus 600 NTC-PTC 12Vac-dc			1	NTC / PTC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	12В=/~	индив.упак. с документацией
EMP60D0450000	EMPlus 600 NTC-PTC 12-24 Vac-dc			1	NTC / PTC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	12...24=/~	индив.упак. с документацией
EMP60D0750000	EMPlus 600 NTC-PTC 230Vac			1	NTC / PTC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	230В~	индив.упак. с документацией

**EMPlus600 Pt100/TC** - индикаторы температуры с датчиками Pt100 и TC-J/TC-K типов (выбираются параметром)

EMP60P0350000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 12Vac-dc			1	Pt100 / TC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	12В=/~	индив.упак. с документацией
EMP60P0450000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 12-24 Vac-dc			1	Pt100 / TC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	12...24=/~	индив.упак. с документацией
EMP60P0750000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 230Vac			1	Pt100 / TC	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	230В~	индив.упак. с документацией

**EMPlus600 IV** - индикаторы величин с сигнальными датчиками напряжения (V) или токовыми (I) (выбираются параметром)

EMP60I0350000	EMPlus 600 V-I 12Vac-dc			1	I / V	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	12В=/~	индив.упак. с документацией
EMP60I0750000	EMPlus 600 V-I 230Vac			1	I / V	зуммер	TTL/Tlv-MB	3½ цифр. + знак	230В~	индив.упак. с документацией