

**Дополнительные внешние клавиатуры* модели SKP10 - поставляются с кабелем**

| КОД | ТОВАР | | | Аналогов входы | |
|---------------|--------|--|--|-------------------|--|
| SKP1000000000 | SKP 10 | | | --- | Панельная индикаторная клавиатура, 74x32x30, кабель 2м |

* совместимы с контроллерами серий SMP/SMD/SMC (Free Smart), SB/SD/SC/SBW/SDW/SCW (Energy Flex), EWCM400 PRO и драйверами XVD/V910

**Дополнительные внешние клавиатуры* модели SKP22 с встроенным датчиком температуры и входом под внешний**

| КОД | ТОВАР | | | Аналогов входы | |
|---------------|---------|--|--|-------------------|--|
| SKP2200000000 | SKP 22 | | | Nвн+N/I/DI | Панельная ЖК клавиатура, 160x96x10, кабель 2м, цвет серый |
| SKP22L0000000 | SKP 22L | | | Nвн+N/I/DI | Панельная ЖК клавиатура с подсветкой, 160x96x10, кабель 2м, цвет белый |

* совместимы с контроллерами серий SMP/SMD/SMC (Free Smart) и SB/SD/SC/SBW/SDW/SCW (Energy Flex)

**Дополнительные внешние клавиатуры* модели SKW21 - поставляются с кабелем**

| КОД | ТОВАР | | | Аналогов входы | |
|---------------|-------------------------|--|--|-------------------|--|
| SKW2100000000 | SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT | | | --- | Панельная ЖК клавиатура, 160x96x10, кабель 2м, цвет серый |
| SKW2101100000 | SKW 21 NO LOGO CAVO 1MT | | | --- | Панельная ЖК клавиатура с подсветкой, 160x96x10, кабель 2м, цвет белый |

* совместимы с контроллерами серий ST500 и ST700

**Дополнительные внешние клавиатуры* модели SKW22 двумя входами под внешние или встраиваемые** датчик**

| КОД | ТОВАР | | | Аналогов входы | |
|---------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|---|
| SKW2200000000 | SKW 22 | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м, цвет белый |
| SKW2200000006 | SKW 22 NO LOGO | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м (без логотипа Eliwell) |
| SKW2200000011 | SKW 22 NO LOGO (AHU ICONS 1) | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м (без логотипа, иконки AHU приложений) |
| SKW2201000000 | SKW 22 (SH icons) | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м (иконки SDH 600) |
| SKW2202000000 | SKW 22 NO LOGO (SW icons) | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м (без логотипа, иконки SBW/SDW/SCW) |
| SKW2203000000 | SKW 22 NO ICONS | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура, 137x97x32, кабель 2м (без иконок нагрузок) |
| SKW22L0000000 | SKW 22L | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура с подсветкой, 137x97x32, кабель 2м |
| SKW22L1000000 | SKW 22L (SH icons) | | | N+N/I/DI | Настенная ЖК клавиатура с подсветкой, 137x97x32, кабель 2м (иконки SDH 600) |
| EVA00WMRC0001 | FREE EVK WALL REAR COVER GREY KIT4 | | | --- | Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22 на стену (цвет - серый) |
| EVA00WMRC0000 | FREE EVP WALL REAR COVER WHITE KIT4 | | | --- | Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22L на стену (цвет - белый) |

* совместимы с контроллерами серий SMP/SMD/SMC (Free Smart) и SB/SD/SC/SBW/SDW/SCW (Energy Flex)

****Опциональный модуль датчика измерения влажности для клавиатур SKW22 и SKW22L**

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|--|--|--|
| KP100000 | RH BOARD FOR SKW22 V1.0 | | | | Модуль датчика влажности для установки в клавиатуру SKW22 |
| COLV000137013 | CABL. RH module SKW22 13cm | | | | Кабель подключения модуля измерения влажности к клавиатуре SKW, длина 13см |

