

КОД	ТОВАР		Примечания и пояснения
-----	-------	--	------------------------




DeviceManager - программа быстрого перепрограммирования приборов и отслеживани... (сверяйте перечень совместимых приборов)

DMP1000002000	DEVICE MANAGER 100		Диск с программой Device Manager
DMI1001002000	DMI 100-1 END USER		Интерфейс USB / TTL программы DeviceManager с правами конечного потребителя
DMI1002002000	DMI 100-2 SERVICE		Интерфейс USB / TTL программы DeviceManager с правами сервисной службы
DMI1003002000	DMI 100-3 MANUFACTURER		Интерфейс программы DeviceManager с правами изготовителя оборудования

Кабели из комплекта интерфейса DMI

1500206	CABL.5V 0.5m INTERF. CopyCard -BA		Кабель прямого подключения к DMI приборов с TTL портом типа MOLEX (0,5 м)	один провод желтый
1500224	CABL. 5V.JST XHP5/JST GHR05VS R		Кабель прямого подключения к DMI приборов с TTL портом типа JST (0,3 м)	один провод красный
1500208	CABL.5V JST-MOLEX REV. 30cm V1.0		Кабель подключения к DMI интерфейса BusAdapter (0,3 м)	один провод фиолетовый
1500207	CABL.5V JST-JST REV. 30cm V1.0 BL		Кабель подключения к DMI карточки копирования MFK (0,3 м)	один провод синий


Без интерфейсного модуля программа работает в автономном режиме. Тип интерфейса определяет набор доступных пользователю функций (см. документацию)



EIwell AIR - приложение для смартфонов для контроля состояния прибора и его перенастройки при подключении через Bluetooth с возможность отправки данных на "Облако"

ADBT4200000000	DONGLE BTLE 4.2 BASIC AIR		Модуль для локальной связи с контроллером для его настройки (без регистратора данных)	
ADBT4200001000	DONGLE BTLE 4.2 DATALOG AIR		Модуль связи с контроллером для его настройки и передачи данных регистратора на облачный сервер	
CO000231	CABL. 5V 1m JST XHP5/JST GHR05V		Кабель подключения модулей связи к моделям с TTL микро разъемом JSTHT	кроме перечисленных НИЖЕ
CO000232	CABL. 5V 1m JST XHP-5 / MOLEX 52c		Кабель подключения модулей связи к моделям с TTL разъемом MOLEX	EW/EWPlus/EWNNext (кроме 978)

Приложение в свободном доступе, совместимые приборы в описании имеют слово AIR



Docking Station - станция для быстрого программирования приборов на проиовзственной линии

DKG0B0N00B020	Docking station nEW 1-2 relays		Диск с программой Device Manager
DKG0B0N00B030	Docking station nEW 3 relays		Интерфейс USB / TTL программы DeviceManager с правами конечного потребителя
DKG0B0N00N040	Docking station EW9xx- EWPlus9xx		Интерфейс USB / TTL программы DeviceManager с правами сервисной службы

Для программирования Станции с ПК с программой DeviceManager необходим DMI интерфейс



ParamManager - программа быстрого перепрограммирования приборов и ее элементы (сверяйте перечень совместимых приборов - старые версии)

SLP05XX000100	PARAM MANAGER AC/CR STD		Лицензия на программу ParamManager (устанавливается в PCInterface) с установочным диском
SLU05XX000100	PARAM MANAGER AC/CR UPD		Диск обновления программы ParamManager
PCI5A3000000	PC INTERFACE 2150 PARAM MANAG		Интерфейс RS-232 (ПК) / RS-485 и TTL (прибор) для программы ParamManager (установите лицензию)

Лицензия устанавливается в подключенный к ПК PCInterface, без PCInterface программа работает в автономном режиме, обслуживание файлов и таблиц параметров