

# Инструкция по работе с карточкой копирования USB CopyCard

1. Из исходного меню нажмите кнопку «ОК» и удерживайте не менее 5 секунд.
2. Перейдите на подменю «Service» (Сервис) и откройте его коротким нажатием «ОК».
3. Перейдите на подменю «Copy Card» (Карточка копирования) и откройте его коротким нажатием «ОК».
4. Перейдите на подменю «Download» (Загрузка) и откройте его коротким нажатием «ОК».
5. В открывшемся окне в первой строчке появится название файла, во второй – состояние функции, а в третьем две команды «Next/Следующий» и «Download/Загрузка».

При нажатии «Next» (Следующий) происходит переход к следующему файлу (если их несколько), а при нажатии «Download» (Загрузка) запускается загрузка файла в прибор.

**Для перехода с «Next» (Следующий) на «Download» (Загрузка) используйте кнопки Вверх и Вниз а не Вправо и Влево!!!**

Назначение файла определяется его расширением:

x8m – файлы программ прибора,  
dat – файлы таблиц параметров,  
glo – файлы строк меню.

**ВНИМАНИЕ:** Сохраняйте файлы перед загрузкой, файл программы (с расширением x8m) уничтожается после его загрузки!!!

Если Вам необходимо загрузить программы с одной карточки в несколько приборов, то создайте несколько дубликатов файла с расширением x8m изменяя в названиях только две последние цифры. Файлов должно быть столько, сколько загрузок Вы хотите выполнить. Для каждой новой загрузки выбирайте один из оставшихся на карточке дубликатов.

**ВНИМАНИЕ:** После загрузки прибор перезапускается и может начать загрузку параметров с файла DAT с перезапуском, если такой файл имеется на карточке. Если Вы этого не хотите, то отключите карточку после сообщения о завершении процедуры загрузки «operation tetminated».

Карточка применима и для выгрузки файлов (смотри руководство пользователя для EWCM)/