



9IS5459601

**XVD 3.0**

www.elowell.com

**⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFahr / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
  - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
  - Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables and wires before applying power to the unit.
  - Verify the earthing connections on all earthed devices.
  - Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
  - Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
  - Avant de rebrancher l'unité, remonter et fixer tous les caches, les composants matériels et les câbles.
  - Vérifier la présence d'une prise de terre efficace pour tous les dispositifs qui le prévoient.
  - Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO**

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
  - Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
  - Antes de poner la unidad bajo tensión, colocar y fijar todas las tapas, los componentes hardware y los cables.
  - En todos los dispositivos que lo prevén, compruebe la presencia de una buena conexión de tierra.
  - Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ**

- Bu ekipmanın uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapaklı veya kapiyi açmadan ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyla veya telli takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtın dahil tüm ekipmanların güç bağlantılılarını kesin.
  - Gösterenler yerde ve belirtildiğinde gücün kapalı olduğunu onaylamak için her zaman uygun özellikle voltaj algılama aygıtı kullanın.
  - Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telleri yerlerine takın ve sabitleyin güç vermeden önce uygun.
  - Topraklanmış tüm cihazlarda topraklama bağlantılılarını doğrulayın.
  - Bu ekipmani ve varsa ilişkili ürünler çalıştırırken yalnızca belirtilen voltajı kullanın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ**

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратной части данного оборудования.
  - Где и когда это указано всегда используйте проверенное средство измерения напряжения, что бы убедиться в его отсутствии.
  - Перед перезапуском устройства установите и закрепите все крышки, устройства, кабели и провода.
  - Перед подачей питания убедитесь в наличии надлежащего заземления всех устройств, у которых оно предусмотрено.
  - Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.
- Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.**

**⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFahr / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ****POTENTIAL FOR EXPLOSION**

- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
  - Do not install and use this equipment in applications capable of generating hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable refrigerants.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'EXPLOSION**

- Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses.
  - N'installez pas et n'utilisez pas cet équipement dans des applications susceptibles de former des atmosphères dangereuses, par exemple dans le cadre d'applications qui emploient des réfrigérants inflammables.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**RIESGO DE EXPLOSIÓN**

- Instale y utilice este aparato solo en lugares que no estén expuestos a riesgo.
  - No instale ni utilice este equipo en aplicaciones capaces de generar atmósferas peligrosas como, por ejemplo, aplicaciones que empleen refrigerantes inflamables.
- El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**PATLAMA OLASILIGI**

- Bu ekipmani yalnızca tehligli olmayan yerlerde kurun ve kullanın.
  - Bu ekipmani yanıcı soğutucu aksiyonlar kullanan uygulamalar gibi tehligli ortamlar oluşturabilecek uygulamalara kurmayın ve kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.**

**ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА**

- Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во взрывобезопасных зонах.
  - Нестанавливайте и не используйте это оборудование в установках, способных выделять опасные атмосферные включения, таких как установки с использованием легковоспламеняющихся хладагентов.
- Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.**

**(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider nor Eliwell for any consequences arising out of the use of this material.****(fr) Les L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric et Eliwell déclinent toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.****(es) La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric y Eliwell no se hacen responsables de ninguna de las consecuencias del uso de este material.****(tr) Elektrikli cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu materyalin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric ve Eliwell herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.****(ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric и Eliwell не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.****RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/dismontare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che per le condizioni specificate nell'apposita Guida hardware per questa apparecchiatura.
  - Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
  - Prima di rimettere l'unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi.
  - Per tutti i dispositivi che lo prevedono, verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
  - Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS**

- Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung des Systems, einschließlich aller angeschlossenen Geräte, bevor Sie Abdeckungen oder Türen des Systems abnehmen, sowie vor der Installation oder Deinstallierung von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
  - Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfergerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
  - Montieren und befestigen Sie sämtliche Deckel, Hardware-Komponenten und Kabel, bevor Sie die Einheit erneut mit Spannung versorgen.
  - Prüfen Sie bei den dafür vorgesehenen Geräten den ordnungsgemäßen Erdchluss.
  - Betreiben Sie dieses Gerät und alle zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.**

**PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO**

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo dispositivos conectados, antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto em condições específicas no guia de hardware para este equipamento.
  - Sempre use um detector de tensão nominal adequado para confirmar que a energia está desligada onde e quando indicado.
  - Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios antes de aplicar energia à unidade.
  - Para todos os dispositivos que prevêem, confirme que existe aterramento adequado.
  - Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.
- Não seguir essas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.**

**有触电致死、爆炸或电弧的危险。**

- 在卸除任何护盖或门，或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接（包括已连接设备），但本设备相应硬件指南中指定的特定情况除外。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已在指示位置及指示时间关闭。
- 在重新接通设备电源之前，请重新安装并固定所有盖、硬件组件和电线。
- 验证所有接地设备上的接地连接。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用 指定电压。

**不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。****TOK SOFYU, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРЫЛЫҚ ҚАУПІ БАР**

- Kez kelenp қақтақтарды алу немесе есіктерді алу я бомбаса кез келген қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықтың, соның шіндеге қосылған құрлығыпардың құятын толықтымен шишир көрек (тек осы жабдық үшін тиісті жабдық нұсқаулығында көрсетілген жадгайларда косалғанда).
  - Нұсқаулерінде кезде қуаттың шиширлік растау үшін тиісті номиналды кернеуді бар датчикті пайдаланыңыз.
  - Барлық қақтақтарды, қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдарды қайта орнатыңыз және бекітіңіз, сейтіп құрлығыңа қуат беру.
  - Барлық жерге қосылған құрлығыпарданға жерге қосу қосылымдарын тексеріңіз.
  - Осы жабдықтың және кез келген байланыстыңында пайдаланғандан тек көрсетілген кернеуді пайдаланыңыз.
- Бул нұсқаударды орындауда елімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

**TOK SOFYU, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРЫЛЫҚ ҚАУПІ БАР**

- Kez kelenp қақтақтарды алу немесе есіктерді алу я бомбаса кез келген қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықтың, соның шіндеге қосылған құрлығыпардың құятын толықтымен шишир көрек (тек осы жабдық үшін тиісті жабдық нұсқаулығында көрсетілген жадгайларда косалғанда).
- Нұсқаулерінде кезде қуаттың шиширлік растау үшін тиісті номиналды кернеуді бар датчикті пайдаланыңыз.
- Барлық қақтақтарды, қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдарды қайта орнатыңыз және бекітіңіз, сейтіп құрлығыңа қуат беру.
- Барлық жерге қосылған құрлығыпарданға жерге қосу қосылымдарын тексеріңіз.
- Осы жабдықтың және кез келген байланыстыңында пайдаланғандан тек көрсетілген кернеуді пайдаланыңыз.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.****PERIGO DE EXPLOSÃO**

- Instale e utilize este equipamento apenas em locais sem perigos.
  - Não instale nem utilize este equipamento em aplicações capazes de gerar atmosferas perigosas, tais como aplicações que usam refrigerantes inflamáveis.
- A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

**可能存在爆炸危险**

- 仅在安全地点安装和使用本设备。
  - 请勿在能够产生危险气体的应用中安装和使用本设备，例如使用易燃制冷剂的应用。
- 不遵循上述说明将导致人员伤亡。**


**ЖАРЫЛУ ҚЫТЫМАЛДЫҒЫ БАР**

- Бул жабдықтың тек қайсысында орнатының және пайдаланыңызы.
  - Бул құрлығының мисалы жаныш заттар пайдаланылатын жер сияқты қатерлі жағдай түдүрүс мүмкін жерлерде пайдаланыңыз.
- Бул нұсқаударды орындауда елімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

**ЖАРЫЛУ ҚЫТЫМАЛДЫҒЫ БАР**

- Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric e Eliwell non si assumono nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric Schneider Electric und Eliwell haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
- A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric e Eliwell não assumem qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
- 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 和 Eliwell 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。.
- Электр жабдықтың тек білгілі қызметкерлер орнатының, пайдалануның, қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету көрек Schneider Electric және Eliwell осы материалдан тұндаған шишир салдарларға жауапты болмайды.

Code	Description	LAN	RS485	Classification	Power Supply
XVD100H000030	XVD 100H ACTUATOR STEP 24V-V3	NO	NO	Controller	24 Vac/dc
XVD420H000030	XVD 420H DIGITAL STEP 24V-V3	NO	NO		
XVD420H485030	XVD 420H RS-485 STEP 24V-V3	NO	YES		
XVD420HLAN030	XVD 420H LAN STEP 24V-V3	YES	NO		



- en** 1. Output terminal block and power supply  
2. Front door  
3. Status LEDs  
4. Inputs terminal block (analog/digital)  
5. Clip-on lock for 35 mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)  
6. Programming port TTL  
7. Positions DipSwitches  
8. Status leds - operations with MFK  
9. Serial port LAN for SKP 10 terminal
- fr** 1. Bornier des sorties et alimentation  
2. Porte avant  
3. Voyants d'état  
4. Bornier des entrées (analogiques/numériques)  
5. Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (1.38 in.) (rail DIN)  
6. Port de programmation TTL  
7. Commutateurs DIP 6 positions  
8. Voyants d'état - fonctionnement avec MFK  
9. Port série LAN pour terminal SKP 10
- es** 1. Bloque de terminales de salida y fuente de alimentación  
2. Puerta frontal  
3. LED de estado  
4. Bloque de terminales de entradas (analógicas / digitales)  
5. Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1.38 in.)  
6. Puerto de programación TTL  
7. Interruptores DIP de 6 posiciones  
8. Estados LED - operaciones con MFK  
9. Puerto serie LAN para terminal SKP 10
- tr** 1. Çıkış terminal bloğu ve güç kaynağı  
2. Ön kapı  
3. Durum LED'leri  
4. Giriş terminal bloğu (analog/dijital)  
5. 35 mm (1.38 in.) şapkali kesit ray (DIN ray) için klipsli kilit  
6. Programlama bağlantı noktası TTL  
7. 6 konumlu Dip Anahtarları  
8. Durum LEDleri - MFK ile işlemler  
9. SKP 10 terminal için seri bağlantı noktası LAN
- ru** 1. Выходная клеммная колодка и источник питания  
2. Передняя дверца  
3. Светодиодные индикаторы состояния  
4. Входная клеммная колодка (аналоговая/цифровая)  
5. Пристегивающийся фиксатор для 35-мм (1.38 in.) рейки таврового профиля (DIN-рейки)  
6. Порт программирования TTL  
7. 6-позиционные Dip-переключатели  
8. Светодиодные индикаторы состояния - работа с MFK  
9. Последовательный порт LAN для терминала SKP 10
- it** 1. Morsettiera d'uscita e alimentazione  
2. Sportello frontale  
3. LED di stato  
4. Morsettiera di ingresso (analogica/digitale)  
5. Chiusura ad aggancio per guida sezione profilato top hat 35 mm (1.38 in.) (guida DIN)  
6. Porta di programmazione (TTL)  
7. Microinterruttori a 6 posizioni  
8. LED di stato - operazioni con MFK  
9. Porta seriale LAN per terminale SKP 10
- de** 1. Ausgangsklemmenleiste und Spannungsversorgung  
2. Frontseitige Verschlusstür  
3. Status-LEDs  
4. Eingangsklemmenleiste (analog/digital)  
5. Aufsteckbare Sperre für 35-mm-Hutschiene (1.38 in.) (DIN-Schiene)  
6. Programmierport (TTL)  
7. DIP-Schalter mit 6 Positionen  
8. Status-LEDs – Betrieb mit MFK  
9. Serieller LAN-Anschluss für SKP 10-Bedienterminal
- pt** 1. Bloco terminal de saídas e fornecimento de energia  
2. Porta frontal  
3. Status dos LEDs  
4. Bloco terminal de entradas (analogicas/digitais)  
5. Tranca de encaixe para trilho da seção de fixação de 35 mm (1.38 in.) (trilho DIN)  
6. Porta de programação TTL  
7. Chaves DIP de 6 posições  
8. LEDs de status - operações com MFK  
9. LAN da porta de série para o terminal SKP 10
- zh** 1. 输出端子块和电源  
2. 前门  
3. 状态 LED  
4. 输入端子块（模拟量/数字量）  
5. 35 毫米 (1.38 in.) 顶帽截面导轨 (DIN 导轨) 的钩锁  
6. 编程端口 TTL  
7. 6 位 Dip 开关  
8. 状态 LED - 与 MFK 配合操作  
9. 用于 SKP 10 端子的串行端口 LAN
- kk** 1. Шығыс түйіспелер блогы және қуат көзі  
2. Апдыңың есік  
3. Күй жарық диодтары  
4. Кіріс түйіспелер блогы (аналогтық/сандық)  
5. 35 мм (1.38 in.) жоғарғы бет белімінің бағыттағышына (DIN бағыттағышы) арналған қысқыш құлпып  
6. TTL бағдарламалу порты  
7. 6 күй бар Dip қосқыштары  
8. Күй жарық диодтары — MFK пернесімен әрекеттер  
9. SKP 10 түйіспесіне арналған LAN сериялық порты

**⚠ WARNING****UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION**

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable regulations and standards.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as "No Connection (NC)".

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

**⚠ AVVERTIMENTO****FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA**

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocci di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la sicurezza e in conformità alle regolamentazioni e standard in vigore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione "(NC)"

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**⚠ AVERTISSEMENT****COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT**

- Lorsque des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez des verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée à l'environnement prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil.
- Vérifiez que le câblage et les fusibles utilisés pour les circuits d'alimentation et de sortie sont conformes aux réglementations locales et nationales relatives au courant et à la tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement dans des fonctions d'automatisme de sécurité, sauf si'il s'agit d'un équipement de sécurité fonctionnelle conforme aux réglementations et normes applicables.
- Ne désassembliez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des bornes inutilisées ou désignées comme non connectées (NC).

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

**⚠ WARNUNG****UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS**

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Die Stromversorgungs- und Ausgangskreise müssen in Übereinstimmung mit allen örtlichen, regionalen und nationalen Anforderungen an Nennstrom und Nennspannung für das jeweilige Gerät verdrahtet und abgesichert werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verdrahten Sie keine nicht verwendeten bzw. als "Nicht angeschlossen (NC)" ausgewiesenen Klemmen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

**⚠ ADVERTENCIA****FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO**

- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.
- Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondiente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas.
- La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad a no ser que esté diseñado como equipo de seguridad funcional y siga los estándares y las normas correspondientes.
- No desmonte, repare ni modifique este equipo.
- No conecte ningún cable a terminales que no se utilicen ni a terminales con la indicación "Sin conexión (NC)".

**Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.**

**⚠ AVISO****OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO**

- Use os travamentos de segurança apropriados onde houver perigo para o pessoal e/ou para o equipamento.
- Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente pretendido e protegido por um mecanismo de segurança chaveado ou usado.
- A linha de energia e os circuitos de saída devem ser conectados e soldados de acordo com as exigências regulamentares local e nacional para a corrente e voltagem nominais do equipamento específico.
- Não use este equipamento para funções que exijam segurança crítica, a menos que este equipamento seja designado como de segurança funcional e esteja em conformidade com as regulamentações e padrões aplicáveis.
- Não desmonte, repare ou modifique este equipamento.
- Não conecte fios a terminais não utilizados e/ou terminais indicados como "Sem conexão (NC)".

**Não seguir essas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou dano ao equipamento.**

**⚠ UYARI****EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI**

- Personel ve/veya ekipman için tehlike bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı amaçlanan ortamı için uygun sınıflandırmaya sahip ve anahtarlı veya araçlı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalıştırın.
- Güç hattı ve çıkış devreleri için, söz konusu ekipmanın anma akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullanılmalıdır.
- Ekipman fonksiyonel güvenlik ekipmanı olarak atanmadığı ve türlü teknik düzenlemelere ve standartlara uyulmadığı sürece bu ekipmanın güvenliği kritik olduğu makine fonksiyonlarında kullanılmayın.
- Bu ekipmanı parçalarına ayırmayı, onarmayı ve modifiye etmeyin.
- Kabloları kullanılmayan terminalere ve/veya "Bağlantı Yok (NC)" olarak belirtilen terminalere bağlamayın.

**Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipmanın zarar görmesi ile sonuçlanabilir.**

**⚠ 警告****意外的设备操作**

- 请在存在人身和/ 或设备危险的位置使用合适的安全联锁。
- 在符合本设备运行时所处环境等级且通过钥匙锁闭装置来锁闭的机箱中安装和操作本设备。
- 必须遵从当地和国家法规中对特定设备额定电流和电压的规定，对电线和输出电路进行布线。安装熔断器。
- 请勿在对安全性要求非常高的机器环境中使用本设备，除非该设备被指定为功能安全设备并遵循适用的法规和标准。
- 请勿拆解、修理或改装本设备。
- 请勿将电线连接到不使用的终端和/或标记为“无连接 (NC)”的终端上。

**不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды и фиксируем с помощью запорного механизма, блокируемого ключом или специальным инструментом.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключайте проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркованным надписью "No Connection (NC)" (Соединение отсутствует).

**Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.**

**⚠ ЕСКЕРТУ****ЖАБДЫҚТАҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ИСТЕУІ**

- Қызыметкерлерге және/немесе жабдықта қауіпптер бар болса, тиісті қауіпсіздік құлыптарын пайдаланыңыз.
- Бул жабдықтың орнатылуы мен қолданылуы коршаган орта жағдайларына сәйкес келетін және күттәнген арнайы құралмен құлыпталатын корпустың ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Қуат жөпсінің және шығыс тізбектердің сымдары және сақтандырыштары нақты жабдықтың номиналды тогы мен кернеуіне қоылыштың жергілікті және үлттық нормативті талаптарға сай болып керек.
- Бул жабдықты қауіпсіздік маңызды машина функцияларында пайдаланбаңыз.
- Бул жабдықты белшектеменіз, жөндеменіз немесе өзгертпеніз.
- Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (NC) (Косылым жок (К.Ж.))" деп көрсетілген түйіспелерге жалғамаңыз.

**Бул нұсқаударды орындауда елімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақындаудына әкеледі.**

**Pitch 5.08 mm (0.2 in.) / Passo 5,08 mm / Pas de 5,08 mm / Abstand 5,08 mm / Paso de 5,08 mm / Espaçamento de 5,08 mm / Aralik 5,08 mm /  
螺距 5.08 毫米/ Шаг 5,08 мм / 5,08 mm аралығы**

mm in.	7 0.28	
mm <sup>2</sup>	0.2...2.5	0.2...2.5
AWG	24...14	24...14


	Ø 3.5 mm (0.14 in.)		C		N·m	0.5...0.6
					lb-in	4.42...5.31

Use copper conductors only. / Usare unicamente conduttori in rame. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / 使用铜导线。/ Допускается использование только медных проводников. / Tek мыс еткізгіштерді пайдаланыныз.



## Mounting / Montaggio / Montage / Einbau / Montaje / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Орнату.

(A) DIN Rail mounting / Montaggio su guida DIN / Montage sur rail DINs / Einbau auf DIN-Schiene / Montaje sobre guía DIN / Montagem em calha DIN / DIN kilavuzu üzerine montaj / Установка на DIN рейку / DIN сырғытпа жолын.

(B) Panel mounting / Montaggio a pannello / Montage sur panneau / Panelmontage / Montaje del panel / Montagem em painel / Panele montaj / 面板安装 / Панельный монтаж / Тақтандырылыш.



**A Power supply / Alimentatore / Alimentation / Spannungsversorgung / Fuente de alimentación / Fornecimento de energia / Güç Kaynağı / 电源 / Электропитание / Қуат кезі**



- (1) Type T fuse 3.15 A  
Fusibile tipo T 3,15 A  
Fuse 3.15 A de type T  
Sicherung Typ T, 3.15 A  
Fusible tipo T 3,15 A  
Fusível de tipo T 3,15 A  
Tip T sigorta 3.15 A  
T型熔断器 3.15 A  
Плавкий предохранитель типа Т на 3.15 А  
Т түріне 3.15 А сақтандырышы

**⚠ WARNING**

POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE

- Do not connect the equipment directly to line voltage.
- Use only isolating SELV, Class 2 power supplies/transformers to supply power to the equipment.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

- Non collegare le apparecchiature direttamente alla tensione di linea.
- Utilizzare solo trasformatori/alimentatori in Classe 2, con tensioni isolate SELV per l'alimentazione alle apparecchiature.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

**⚠ AVVERTIMENTO**

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

- Ne connectez pas les équipements directement à la tension du secteur.
- Utilisez uniquement des dispositifs d'alimentation/transformateurs SELV isolés de classe 2 pour alimenter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

- Schließen Sie die Geräte nicht direkt an die Netzspannung an.
- Spannungsversorgung der Geräte ausschließlich potentialgetrennte SELV-Netzteile-/Transformatoren der Klasse 2.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

**⚠ AVERTISSEMENT**

RIESGO DE RECALENTAMIENTO E INCENDIO

- No conecte los equipos directamente a la tensión.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación/transformadores de separación de tipo SELV, clase 2 para suministrar energía al equipo.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

RISCO DE SOBREAQUECIMIENTO E INCÊNDIO

- Não conecte os equipamentos diretamente à voltagem de linha.
- Utilizar apenas alimentadores/transformadores de Classe 2, com tensões isoladas SELV, para alimentar o equipamento.

Não seguir essas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou dano ao equipamento.

**⚠ ADVERTENCIA**

AŞIRI ISINMA VE YANGIN OLASILIGI

- Ekipmanları doğrudan hat montajına bağlamayın.
- Ekipmana güç sağlamak için sadece SELV, Sınıf 2 güç sağlayıcıları /transformatörlerini kullanın.

Bu talimatlara uymulması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipmanın zarar görmesi ile sonuçlanabilir.

ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

- Schließen Sie die Geräte nicht direkt an die Netzspannung an.
- Spannungsversorgung der Geräte ausschließlich potentialgetrennte SELV-Netzteile-/Transformatoren der Klasse 2.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

**⚠ UYARI**

ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА

- Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения.
- Для питания оборудования применяйте только источники питания/трансформаторы категории SELV (безопасное сверхнизкое напряжение), класса 2.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

КЫЗЫП КЕТУ ЖАНЕ ӨРТ ҮКТИМАЛДЫҒЫ БАР

- Жабдықтарды тікелей жеп кернеүнен жалғаманыз.
- Құрылыштың тоққа қосу үшін тек оқшаулағыш SELV, 2-ші сыныпқа жататын қуатпен жабдықтаушы трансформаторды пайдаланыңыз.

Бұл нұсқаударды орындауда елімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

NOTE: Use only SELV type CLASS 2 power supplies limited to 100 VA maximum.

Utilizzare solo alimentatori in Classe 2 tipo SELV limitati a massimo 100 VA.  
N'utilisez que des alimentations Classe 2 de type SELV, limitées à 100 VA maximum.

Sind ausschließlich Spannungsversorgungen vom Typ Sicherheitskleinspannung (SELV) der KLASSE 2 mit einer Beschränkung auf maximal 100 VA zu verwenden.

Utilice únicamente fuentes de alimentación de tipo SELV y CLASE 2 con un límite máximo de 100 VA.

Use somente fontes de energia de CLASSE 2 do tipo SELV limitadas a um máximo de 100 VA.

Yalnızca en fazla 100 VA ile sınırlı SELV tipi SINIF 2 güç kaynaklarını kullanın.

只能使用 SELV 型 2 级电源，最大限制为 100 VA。

Используйте только источники электропитания типа БСНН КЛАССА 2 макс. 100 ВА.

Тек 100 ВА максимуммен шектелген SELV түрінен жататын 2 Сыныптың қуат көздерін пайдаланыңыз.

**⚠ AVISO**

过热和火灾隐患

- 切勿将设备直接连接到线路电压。
- 仅使用具有SELV绝缘电压的2类变压器/电源器为设备供电。

不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡或设备损毁。

**⚠ 警告**

Wiring diagram / Schema di cablaggio / Schéma de câblage / Anschlussbild / Diagrama de cableado / Diagrama da fiação / Kablolama şeması / 接线图 / Монтажная схема электропроводки / Сымдардың диаграммасы.

## NOTICE / AVVISO / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVISO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

### INOPERABLE EQUIPMENT

Do not apply external power supply to the dry contact digital inputs.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

### EQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne reliez pas une source d'alimentation externe aux entrées numériques à contact sec.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

### EQUIPO INOPERATIVO

No conectar una fuente de alimentación externa a las entradas digitales de contactos secos.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

### ÇALIŞTIRILAMAYAN EKİPMAN

Kuru kontakt dijital girişlerine harici güç kaynağı uygulamayın.

Bu talimatlar uygulanmasından ekipmanda maddi hasara yol açabilir.

### НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Не прикладывайте к сухим контактам цифровых входов ток от внешнего источника.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.

### APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Non applicare un'alimentazione esterna agli ingressi digitali con contatto a secco.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

### NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Schließen Sie keine externe Spannungsversorgung an die digitalen Trockenkontakt-Eingänge.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

### EQUIPAMENTO INOPERABLE

Não aplique um fornecimento de energia externo às entradas digitais de contato seco.

A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.

### 导致控制器损坏的风险提示

请勿将外部电源连接到展模块的干触点输入。


不按照上述规定操作会导致设备损坏。

### ЖҰМЫС ИСТЕМЕЙТІН ЖАБДЫҚ


Цифрлық кірістердің күрәк түйіспелеріне сыртқы қуат көзін қосуға тыйым салынған.

Бұл нұсқаударды орындауда жабдықтың закымдалуына әкелу мүмкін.

XVD 420H RS485



XVD 420H LAN



(en) 1. Electronic Expansion Valve output (see manual)

2. Power supply 24 Vac/dc

3. DO1: Relay output 3 A / 250 Vac (Solenoid valve / Alarm)  
C: Common - NO: Normally Open

4. DO2: Open collector (Solenoid valve / Alarm)

5. Digital and analog inputs (GND - Ground)

6. Serial port RS-485

7. Serial port LAN

(fr) 1. Sortie du module électronique d'extension à vanne (voir manuel)

2. Alimentation 24 Vac/dc

3. DO1: Sortie relais 3 A / 250 Vac (vanne solénoïde / alarme)  
C: Commun - NO: Normalement ouvert

4. DO2: Collecteur ouvert (vanne solénoïde / alarme)

5. Entrées numériques et analogiques (GND - Terre)

6. Port série RS-485

7. Port série LAN

(es) 1. Salida de la válvula de ampliación electrónica (ver el manual)

2. Fuente de alimentación de 24 Vac/dc

3. DO1: salida de relé 3 A 250 V CA (válvula solenoide / alarma)  
C: común - NO: normalmente abierto

4. DO2: Colector abierto (válvula solenoide / alarma)

5. Entradas digitales y analógicas (GND - conexión de tierra)

6. Puerto serie RS-485

7. Puerto serie LAN

(tr) 1. Elektronik Genleşme Valfi çıkış (bkz. kılavuz.)

2. Güç kaynağı 24 Vac/dc

3. DO1: Röle çıkış 3 A / 250 Vac (Solenoid vana / Alarm)  
C: Ortak - NO: Normalde Açık

4. DO2: Açık kolektör (Solenoid vana / Alarm)

5. Dijital ve analog girişler (GND - Toprak)

6. Seri bağlantı noktası RS-485

7. Seri bağlantı noktası LAN

(ru) 1. Выход электронного расширительного вентиля (смотри руководство)

2. Электропитание 24 В~ переменного / постоянного тока

3. DO1: Реленый выход 3 A / 250 В~ переменного тока (электромагнитный клапан/аварийный сигнал). C: Общий - NO: нормально разомкнутый

4. DO2: Разомкнутый коллектор (электромагнитный клапан/аварийный сигнал)

5. Цифровые и аналоговые входы (GND - Земля)


6. Последовательный порт RS-485

7. Последовательный порт LAN


**I<sub>max</sub>\*\* (≤ 12 V)** Maximum current: 100 mA / Corrente massima: 100 mA / Intensité maximal: 100 mA / Max. Strom: 100 mA / Corriente máxima: 100 mA / Corrente máxima: 100 mA / Maksimum akım: 100 mA / 最大电流: 100 mA / Максимальный ток для: 100 mA / Ең көп ток: 100 mA.

Wiring diagram (continued) / Schema di cablaggio (continua) / Schéma de câblage (suite) / Anschlussbild (weiter) / Diagrama de cableado (continuado) / Diagrama da fiação (continuo) / Kablolama şeması (devam) / 接线图 / (继续)  
Монтажная схема электропроводки (продолжал) / Сымдардың диаграммасы (саңылаусыз)

## XVD 100H ACTUATOR



## XVD 420H DIGITAL



(en) 1. Electronic Expansion Valve output (see manual)

2. Power supply 24 Vac/dc

3. DO1: Relay output 3 A / 250 Vac (Solenoid valve / Alarm)  
C: Common - NO: Normally Open

4. DO2: Open collector (Solenoid valve / Alarm)

5. Digital and/or analog inputs (GND - Ground)

(fr) 1. Sortie du module électronique d'extension à vanne (voir manuel)

2. Alimentation 24 Vac/dc

3. DO1: Sortie relais 3 A / 250 Vac (vanne solénoïde / alarme)  
C: Commun - NO: Normalement ouvert

4. DO2: Collecteur ouvert (vanne solénoïde / alarme)

5. Entrées numériques et/ou analogiques (GND - Terre)

(es) 1. Salida de la válvula de ampliación electrónica (ver el manual)

2. Fuente de alimentación de 24 Vac/dc

3. DO1: salida de relé 3 A 250 V CA (válvula solenoide / alarma)  
C: común - NO: normalmente abierto

4. DO2: Colector abierto (válvula solenoide / alarma)

5. Entradas digitales y/o analógicas (GND - conexión de tierra)

(tr) 1. Elektronik Genleşme Valfi çıkış (bkz. kılavuz.)

2. Güç kaynağı 24 Vac/dc

3. DO1: Röle çıkış 3 A / 250 Vac (Solenoid vana / Alarm)

C: Ortak - NO: Normalde Açık

4. DO2: Açık kolektör (Solenoid vana / Alarm)

5. Dijital ve/veya analog girişler (GND - Toprak)

(ru) 1. Выход электронного расширительного вентиля (смотри руководство)

2. Электропитание 24 В - переменного / постоянного тока



3. DO1: Релейный выход 3 A / 250 В~ переменного тока (электромагнитный клапан/аварийный сигнал). C: Общий - NO: нормально разомкнутый

4. DO2: Разомкнутый коллектор (электромагнитный клапан/аварийный сигнал)

5. Цифровые и/или аналоговые входы (GND - Земля)

**I<sub>max</sub>\*\* (≈ 12 V)** Maximum current: 100 mA / Corrente massima: 100 mA / Intensité maximale: 100 mA / Max. Strom: 100 mA / Corriente máxima: 100 mA / Maksimum akım: 100 mA / 最大电流: 100 mA / Максимальный ток для: 100 mA / Ең көп ток: 100 мА.


Connection terminal SKP10 / Morsetto di connessione SKP10 / Borne SKP10 / Anschluss Bedienterminal SKP10 / Terminal de conexión SKP10 / Terminal de conexão SKP10 / Bağlantı terminali SKP10 / 连接端子 SKP10 / Вывод SKP10 / SKP10 қосылым түйіспесі.



Rear view / Vista posteriore / Vue arrière / Rückansicht / Vista posterior / Visualização traseira / Arkadan görünüm / 后视图 / Вид сзади / Артқы көрініс

L ≤ 10 m (32.8 ft)  
L ≤ 10 m (32.8 ft)

Digital inputs / Ingressi digitali / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Entradas digitais / Dijital girişler / 数字量输入 /  
Цифровые входы / Сандық кірістер.





Example of resistive, current, voltage input connection / Esempio di connessione ingresso resistivo, in corrente o tensione /  
Exemple de résistance, d'intensité ou de tension de la connexion d'entrée / Anschlussbeispiel für Widerstands-/Strom-/Spannungseingänge /  
Ejemplo de conexión de entrada resistiva, de corriente o de tensión / Exemplo de conexão de entrada de resistência, de corrente o de voltagem /  
Dirençili akım/gerilim girişi örneği / 电阻/电流/电压输入连接的示例 /  
Пример входного соединения тока/напряжения/активного тока / Тұрақты/ток/көрнекі кіріс қосылышының үлгісі.

### XVD 100H ACTUATOR

### XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN



#### Resistive

NTC/Pt1000 probe connection / Connessione sonda NTC/Pt1000 / Connexion de la sonde NTC/Pt1000 / Anschluss der NTC/Pt1000-Sensoren / Conexión de sonda NTC/Pt1000 /  
Conexão da sonda NTC/Pt1000 / NTC/Pt1000 prob bağlantısı / NTC/Pt1000 探针连接 / соединение пробника NTC/Pt1000 / NTC/Pt1000 датчигінің қосылымы.



#### Current (Transducer 4...20 mA)

Transducer connection / Connessione trasduttore / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Conexão do transductor /  
Transduser bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Тұрлендіргіш қосылымы.





\* 3-wires model only / Solo modelo a 3 fili / Seulement modèle à 3 fils / Nur modell mit 3-Draht / Sólo modelo con 3 hilos / Apenas modelo com 3 fios / Sadece 3 tel model /  
仅3线常型号 / Только Модель со 3 провода / 3-сымды модель тек.

\*\* (≤ 12 V) Maximum current: 100 mA / Corrente massima: 100 mA / Intensité maximale: 100 mA / Max. Strom: 100 mA / Corriente máxima: 100 mA /  
Corrente máxima: 100 mA / Maksimum akım: 100 mA / 最大电流: 100 mA / Максимальный ток для: 100 mA / Ең көп ток: 100 мА.



#### Voltage (Transducer 0...10 V)

Transducer connection / Connessione trasduttore / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Conexão do transductor /  
Transduser bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Тұрлендіргіш қосылымы.



#### Voltage (Transducer 0...5 V ratiometric)

Transducer connection / Connessione trasduttore / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Conexão do transductor /  
Transduser bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Тұрлендіргіш қосылымы.




Signal / Segnale / Signal / Señal / Sinal / Sinyal / 信号 / Сигнал / Сигнал

Power Supply / Alimentazione / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación / Fornecimento / Besleme / 电源 / Электропитание / Қуат көзі

#### LAN (XVD 420H N) or RS-485 (XVD 420H RS-485)


Serial line port / Porta seriale / Port de la ligne série / Serieller Leitungsanschluss / Puerto de línea serie / Porta de linha de série /  
Seriell hat bağlantı noktası / 串行线路端口 / Порт линии последовательной передачи данных / Сериялық жөл порты




Res\*: Apply 120 Ω terminal resistance (If end device of serial RS 485 Bus).  
Applicare resistenza di terminazione 120 Ω (Se il dispositivo è alla fine della linea seriale RS 485).  
Appliquer une résistance terminale de 120 Ω (Si appareil en fin de bus RS 485 série).  
120-Ω-Klemmenwiderstand anlegen (Wenn Gerät am Ende des seriellen RS-485-Busses).  
Aplicar resistencia terminal de 120 Ω (Si hay un dispositivo final del bus serie RS 485).  
Aplique 120 Ω de resistência terminal (Se dispositivo final da série RS 485 Bus).  
120 Ω terminal direnci uygulayın (Seri RS 485 Veriyolunun uç cihazı ise).  
施加 120 Ω 端子阻抗。(如果是串行RS 485总线的终端设备).  
Установите согласующий резистор 120 Ом (на конечном приборе шины RS 485). 120 Ом түйіспе кедерісін қолдану. (RS 485 сериялық шинаның соңғы құрылғысы болса).

Connection of Programming Cable (DMI) / Connessione del cavo di programmazione (DMI) / Connexion du câble de programmation (DMI) / Anschluss des Programmierkabels (DMI) / Conexión del cable de programación (DMI) / Conexão do cabo de programação (DMI) / Programlama Kablosu Bağlantısı (DMI) / 连接编程电缆 (DMI) / Подсоединение кабеля для программирования (DMI) / Бағдарламалай жалғау (DMI)


- 1** To connect the PC to XVD 3.0 the yellow cable is used / Per collegare il PC a XVD 3.0 si utilizza il cavo giallo / Pour connecter le PC à XVD 3.0 utiliser le câble jaune / Für den Anschluss des PC an das Modul XVD 3.0 wird das gelbe Kabel verwendet. / Se utiliza el cable amarillo para conectar el PC al XVD 3.0 / Para conectar o PC ao XVD 3.0, é usado o cabo amarelo / PC'yi XVD 3.0'e bağlamak için sarı kablo kullanılır / 将 PC 连接至 XVD 3.0，使用黄色电缆 / Для подключения ПК к XVD 3.0 используется желтый кабель / Компьютерді XVD 3.0 құрығысына жалғау үшін сары кабель пайдаланылады.



- 2** To connect the programming stick (MFK) to the PC the blue cable is used / Per collegare la chiavetta di programmazione (MFK) al PC si utilizza il cavo blu / Pour connecter le stick de programmation (MFK) au PC utiliser le câble bleu / Für den Anschluss des Programmiersticks (MFK) an den PC wird das blaue Kabel verwendet / Se utiliza el cable azul para conectar el lápiz de programación (MFK) al PC / Para conectar a pen de programação (MFK) ao PC, é usado o cabo azul / Programlama çubuğu (MFK) PC'ye bağlamak için mavi kablo kullanılır / 要将编程棒 (MFK) 连接到 PC，应使用蓝色电缆 / Для подключения программирующего устройства (MFK) к ПК используется синий кабель / Бағдарламалай картасын (MFK) компьютерге жалғау үшін көк кабель пайдаланылады.



Dip Switch configuration / Configurazione microinterruttore / Configuration des commutateurs DIP / DIP-Schalterkonfiguration / Configuración del interruptor DIP / Configuração de chave DIP / Dip Anahtarı konfigürasyonu / Dip 开关配置 / Конфигурация Dip-переключателя / Dip қосқышының конфигурациясы.



**a** - Upload/download from MFK to XVD 3.0 / Upload/download da MFK a XVD 3.0 / Chargement/téléchargement de MFK vers XVD 3.0 / Upload/Download von MFK nach XVD 3.0 / Carga/descarga del MFK al XVD 3.0 / Upload/download de MFK para XVD 3.0 / MFK 'den XVD 3.0 'ye karşıya yükle/karşıdan yükle / 从 MFK 上载/下载到 XVD 3.0 / Пересылка/загрузка из MFK в XVD 3.0/ MFK ішінен XVD 3.0 ішіне кері жүктей/куктеу.

Upload from XVD 3.0 to MFK / Upload da XVD 3.0 a MFK / Chargement/téléchargement de XVD 3.0 vers MFK / Upload von XVD 3.0 nach MFK / Carga del XVD 3.0 al MFK / Upload de XVD 3.0 para MFK / XVD 3.0'den MFK 'ye karşıya yükle / 从 XVD 3.0 上载到 MFK / Пересылка из XVD 3.0 в MFK / XVD 3.0 ішінен MFK ішіне кері жүктей.

Download from MFK to XVD 3.0 / Download da MFK a XVD 3.0 / Téléchargement de MFK vers XVD 3.0 / Download von MFK nach XVD 3.0 / Descarga del MFK al XVD 3.0 / Download de MFK para XVD 3.0 / MFK 'den XVD 3.0'ye karşıya yükle / 从 MFK 下载到 XVD 3.0 / Загрузка из MFK в XVD 3.0 / MFK ішінен XVD 3.0 ішіне жүктей.

**b** - Network address / Indirizzo di rete / Adresse réseau / Netzwerkadresse / Dirección de red / Endereço de rede / Ağ adresi / 网络地址 / Сетевой адрес / Желілік мекенжай.




**c** - Type of refrigerant / Tipo di refrigerante / Type de réfrigérant / Kühlmitteltyp / Tipo de refrigerante / Tipo de refrigerador / Soğutucu türü / 制冷剂类型 / Тип хладагента / Салқындастқыш түрі.

R404A	R448A	R410A	R134a	R744	R407C	R427A	Customisable*

(\*) See Manual / Vedere manuale / Voir manuel / Siehe Anleitung / Ver el manual / Consulte o manual / Bkz. kilavuz. / 请参考硬件指南 / Смотрите Руководство / нұсқаулықтарын қараңыз.

## XVD 3.0 - LED

Front panel / Pannello frontale / Panneau avant / Frontplatte / Panel frontal / Painel frontal / Ön panel / 前面板 / Передняя панель / Алдыңғы тақта



(en)	LED	Colour	On	Flashing	Off
❄	EEV	Green	Valve regulation (²) / Valve opened (³)	Valve closed (¹) Setpoint satisfied	Power outage
❄	Defrost	Yellow	Defrosting on Valve closed (¹)(²) / Reserved (³)	No serial connection	No Defrost
⚠	Alarm	Red	-	• Alarm present • No serial connection	No Alarm

(¹) (no control in progress) - (²) (XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN only) - (³) (XVD 100H ACTUATOR only).

(it)	LED	Colore	Accesso	Lampeggiante	Spento
❄	EEV	Verde	Regolazione valvola (²) / Valvola aperta (³)	Valvola chiusa (¹) Setpoint rispettato	Mancanza alimentazione
❄	Sbrinamento	Giallo	Sbrinamento sulla valvola chiusa (¹)(²) / Riservato (³)	Nessuna connessione seriale	Nessuno sbrinamento
⚠	Allarme	Rosso	-	Allarme presente	Nessuna connessione seriale

(¹) (nessun controllo in corso) - (²) (solo XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (solo XVD 100H ACTUATOR).

(fr)	Voyant	Couleur	Allumé	Clignotement	Éteint
❄	EEV	Vert	Régulation de la vanne (²) / Vanne ouverte (³)	Vanne fermée (¹) température de consigne respectée	Panne d'alimentation
❄	Dégivrer	Jaune	Dégivrage sur vanne fermée (¹)(²) / Réservé (³)	Aucune connexion série	Aucun dégivrage
⚠	Alarme	Rouge	-	Alarme activée	Aucune connexion série

(¹) (aucun contrôle en cours) - (²) (solo XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN uniquement) - (³) (XVD 100H ACTUATOR uniquement).

(de)	LED	Farbe	Ein	Blinkend	Aus
❄	EEV	Grün	Ventilregelung (²) / Geöffnet Ventil (³)	Ventil geschlossen (¹), Sollwert erreicht	Spannungsausfall
❄	Enteisen	Gelb	Enteisen bei geschlossenem Ventil (¹)(²) / Reserviert (³)	Keine serielle Verbindung	Kein Enteisen
⚠	Alarm	Rot	-	Alarm vorhanden	Keine serielle Verbindung

(¹) (keine Regelung aktiv) - (²) (nur XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (nur XVD 100H ACTUATOR).

(es)	LED	Color	Conectado	Parpadeo	Desconectado
❄	EEV	Verde	Regulación de la válvula (²) / Válvula abierta (³)	Válvula cerrada (¹) Valor teórico satisfecho	Fallo de alimentación
❄	Descongelación	Amarillo	Descongelación con la válvula cerrada (¹)(²) / Reservado (³)	Sin conexión serie	Sin descongelación
⚠	Alarma	Rojo	-	Alarma disponible	Sin conexión serie

(¹) (sin control en curso) - (²) (sólo XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (sólo XVD 100H ACTUATOR).

(pt)	LED	Cor	Ligado	Intermitente	Desligado
❄	EEV	Verde	Regulação da válvula (²) / Válvula aberta (³)	Válvula fechada (¹) Setpoint satisfeito	Falha de energia
❄	Degelo	Amarelo	Degelo em válvula fechada (¹)(²) / Reservado (³)	Sem conexão de série	Sem degelo
⚠	Alarme	Vermelho	-	Alarme presente	Sem conexão de série

(¹) (nenhum controle em andamento) - (²) (apenas XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (apenas XVD 100H ACTUATOR).

(tr)	LED	Renk	Açık	Yanıp sönyüyor	Kapalı
❄	EEV	Yeşil	Vana ayarı (²) / Vanada açık (³)	Vana kapalı (¹) Ayar değeri karşılandı	Güç arızası
❄	Buz Giderme	Sarı	Vanada kapalı (¹) üzerinde buz giderme (²) / Mahfuzdur (³)	Seri bağlantı yok	Buz Giderme Yok
⚠	Alarm	Kırmızı	-	Alarm mevcut	Seri bağlantı yok

(¹) (ilerlemekte olan kontrol yok) - (²) (sadece XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (sadece XVD 100H ACTUATOR).

(zh)	LED	颜色	亮起	闪烁	熄灭
❄	EEV	绿色	阀调节 (²) / 阀已开 (³)	阀已关闭 (¹) 符合设置点	电源故障
❄	化霜	黄色	化霜阀已关闭 (¹)(²) / 保留的 (³)	无串行连接	无化霜
⚠	警报	红色	-	存在警报	无串行连接

(¹) (未进行控制) - (²) (仅 XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (仅 XVD 100H ACTUATOR).

(ru)	СДИ	Цвет	Вкл.	Мигает	Выкл.
❄	EEV	Зеленый	Управление клапаном (²) / Клапан открыт (³)	Клапан закрыт (¹) рабочая точка достигнута	Отключение электропитания
❄	Размораживание	Желтый	Размораживание при закрытом клапане (¹)(²) / Значение не используется (³)	Последовательное соединение отсутствует	Размораживание отсутствует
⚠	Аварийный сигнал	Красный	-	Есть аварийный сигнал	Последовательное соединение отсутствует


(¹) (управление не выполняется) - (²) (Только XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (Только XVD 100H ACTUATOR).

(kk)	ЖШД	Түс	Қосулы	Жыптылықтауда	Әшірүлі
❄	EEV	Жасыл	Клапанды реттеу (²) / Клапан ашық (³)	Клапан жабық (¹) болса, орнатылған нүктеге жетті	Қуат үзілуі
❄	Еріту	Сары	Клапан жабық кезде ерітеді (¹)(²) / сақталған (³)	Сериялық қосылым жоқ	Еріту жоқ
⚠	Дабыл	Қызыл	-	Дабыл бар	Сериялық қосылым жоқ

(¹) (басқару орындалып жатқан жоқ) - (²) (Тек XVD 420H DIGITAL / XVD 420H RS-485 / XVD 420H LAN) - (³) (Тек XVD 100H ACTUATOR).

DIP switch led / LED Microinterruttore / Voyant commutateur DIP / DIP-Schalter-LED / LED de interruptor DIP /  
Chave DIP de LED / DIP anahtarı LED / DIP 开关 LED / СДИ DIP-переключателя / DIP қосқышының ЖШД.

Inside the door / Dentro da porta / Derrière la porte / Türinnenseite / Dentro de la puerta / All'interno del coperchio / Kapının içinde / 位于门内 / Внутри дверцы / Есік ішінде



		Upload		
LED	Colour	Underway	Terminated correctly	Not completed
1	Green	Flashing	On	On
2	Yellow	-	-	-
3	Green	-	-	Flashing
		Download		
LED	Colour	Underway	Terminated correctly	Not completed
1	Green	-	-	-
2	Yellow	Flashing	On	On
3	Green	-	-	Flashing

		Upload			Download		
LED	Colore	In corso	Terminato correttamente	Non Completato	In corso	Terminato correttamente	Non Completato
1	Verde	Lampeggiante	Acceso	Acceso	-	-	-
2	Giallo	-	-	-	Lampeggiante	Acceso	Acceso
3	Verde	-	-	Lampeggiante	-	-	Lampeggiante

		Charger			Télécharger		
Voyant	Couleur	En cours	Finalizado correctamente	Est non terminé	En cours	Finalizado correctamente	Est non terminé
1	Vert	Clignotement	Allumé	Allumé	-	-	-
2	Jaune	-	-	-	Clignotement	Allumé	Allumé
3	Vert	-	-	Clignotement	-	-	Clignotement

		Upload			Download		
LED	Farbe	Vorgang läuft	Vorgang fehlerfrei abgeschlossen	Wurde nicht abgeschlossen	Vorgang läuft	Vorgang fehlerfrei abgeschlossen	Wurde nicht abgeschlossen
1	Grün	Blinkend	Ein	Ein	-	-	-
2	Gelb	-	-	-	Blinkend	Ein	Ein
3	Grün	-	-	Blinkend	-	-	Blinkend

		Carga			Descarga		
LED	Color	En curso	Terminé	Non completado	En curso	Terminé	Non completado
1	Verde	Parpadeo	Conectado	Conectado	-	-	-
2	Amarillo	-	-	-	Parpadeo	Conectado	Conectado
3	Verde	-	-	Parpadeo	-	-	Parpadeo

		Upload			Download		
LED	Cor	Em andamento	Terminado corretamente	Não completado	Em andamento	Terminado corretamente	Não completado
1	Verde	Intermitente	Ligado	Ligado	-	-	-
2	Amarelo	-	-	-	Intermitente	Ligado	Ligado
3	Verde	-	-	Intermitente	-	-	Intermitente

		Karşıya yükle			Karşidan yükle		
LED	Renk	Devam ediyor	Doğru şekilde sonlandırıldı	Tamamlandı değil	Devam ediyor	Doğru şekilde sonlandırıldı	Tamamlandı değil
1	Yeşil	Yanıp söñüyor	Açık	Açık	-	-	-
2	Sarı	-	-	-	Yanıp söñiyor	Açık	Açık
3	Yeşil	-	-	Yanıp söñiyor	-	-	Yanıp söñiyor

		上载			下载		
LED	颜色	进行中	已正确终止	出现故障	进行中	已正确终止	出现故障
1	绿色	闪烁	亮起	亮起	-	-	-
2	黄色	-	-	-	闪烁	亮起	亮起
3	绿色	-	-	闪烁	-	-	闪烁

		Переслать			Загрузить		
СДИ	Цвет	Выполняется	Завершен правильно	Завершилась ошибкой	Выполняется	Завершен правильно	Завершилась ошибкой
1	Зеленый	Мигает	Вкл.	Вкл.	-	-	-
2	Желтый	-	-	-	Мигает	Вкл.	Вкл.
3	Зеленый	-	-	Мигает	-	-	Мигает

		Кері жүктөу			Жүктөу		
ЖШД	Түс	Орындалуда	Дұрыс токтатылды	Ол аяқталмады	Орындалуда	Дұрыс токтатылды	Ол аяқталмады
1	Жасыл	Жыптылқтауда	Қосулы	Қосулы	-	-	-
2	Сары	-	-	-	Жыптылқтауда	Қосулы	Қосулы
3	Жасыл	-	-	Жыптылқтауда	-	-	Жыптылқтауда

Technical Data / Dati tecnici / Datos técnicos / Technische Daten / Données techniques / Dados técnicos / Teknik Veriler / 技术数据 / Технические данные / Техникалық ақпарат	
The product complies with the following harmonized standards Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate Le produit est conforme aux normes harmonisées suivantes Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen El producto es conforme a las siguientes Normas armonizadas O produto está conforme as seguintes Normas harmonizadas Ürün aşağıdaki harmonize/uyumlulaştırılmış standartlara uygundur 该产品符合以下协调标准 Продукт так же отвечает следующим согласованным стандартам Өнім келесі ережелерге сәйкес келеді	EN 60730-1 / EN 60730-2-9
Construction of control / Costruzione del dispositivo / Fabrication du dispositif / Geräteausführung / Construcción del dispositivo / Construção do dispositivo / Cihaz yapısı / 装置的制造 / Конструкция устройства / Басқару үрдістерінің құрылымы.	Incorporated Control / Dispositivo incorporato / Dispositif incorporé / Eingebautes Steuergerät / Dispositivo incorporado / Dispositivo incorporado / Entegre aygıtı / 内置控制装置 / Встраиваемый контроллер / Кіріктірілген басқару құралы.
Purpose of control / Scopo del dispositivo / Fonction de la commande / Zweck der Steuerung / Propósito del control / Propósito do controle / Kontrolün amaci / 控制目的 / Цель управления / Басқарудың мақсаты.	Operating Control. Driver for expansion valve (non-safety related) / Controllo di funzionamento. Driver per valvola di espansione (non di sicurezza) / Contrôle de fonctionnement. Pilote pour détendeur électronique (mais pas de sécurité) / Betriebsregelung. Treiber für Expansionsventil (ohne Sicherheitsfunktionen) / Control de funcionamiento. Driver para válvula de expansión (no de seguridad) / Controlo de funcionamento. Driver para válvula de expansão (não de segurança) / Çalışma kontrolü. Genleşme valfi için driver (güvenlik için değil) / 操作控制。膨胀阀驱动器（非安全）/ Управляемый контроллер. Драйвер электронного расширительного клапана (не безопасное) / Іске косу құралы. Қеңейту клапанының жетегі (қауіпсіздік емес).
Action type / Tipo di azione / Type d'action / Aktionstyp / Tipo de acción / Tipo de ação / Etki türü / 控制类型 / Тип воздействия / Әрекет түрі.	1.C
Pollution degree / Grado di inquinamento / Indice de pollution / Verschmutzungsgrad / Grau de contaminação / Grau de poluição / Kirlilik seviyesi / 污染等级 / Класс загрязнения / Laastavuusluokka.	2
Overvoltage category / Categoría de sovrattensione / Catégorie de surtension / Überspannungskategorie / Categoría de sobretensión / Categoria de sobretenção / Yüksek gerilim kategorisi / 过压类型 / Категория перенапряжения / Акын көрнеки санаты.	2
Rated impulse voltage / Tensione impulsiva nominale / Tension d'impulsion nominale / Nennstoßspannung / Tensión impulsiva nominal / Tensão impulsiva nominal / Nominal darbe gerilimi / 标称冲击电压 / Ним. импульсное напряжение / Қалытын пульс көрнеги.	2500 V (2500 B)
Power Supply / Alimentazione / Alimentation / Versorgung / Alimentación / Alimentação / Besleme / 电源 / Источник питания / Күттеп жабдықтау.	24 Vac/dc ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz, Class 2 Source 24 V $\sim$ ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz, Класс 2 для Источника питания
Power draw / Potenza assorbita / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia consumida / Potência absorvida / Güç çekme / 功耗 / Энергопотребление / Жетек қуаты.	35 VA / 25 W (35 VA / 25 Вт) maximum / massima / maximal / Maximal / máxima / maksimum / 最大 / Максимальное / максималды.
Insulating material group / Gruppo del materiale isolante / Groupe du matériau isolant / Isoliermaterialgruppe / Grupo de material aislante / Grupo do material isolante / Izolasyon malzemeleri grubu / 绝缘材料组 / Класс изоляционных материалов / Оқшауландырылған материалдар тобы .	IIIa
Ambient operating conditions / Condizioni operative ambientali / Conditions opérationnelles ambiantes / Betriebsumgebungsbedingungen / Condiciones ambientales operativas / Condições operativas ambientais / Çevresel çalışma koşulları / 环境运行条件 / Рабочие условия среды / Жұмыс істеу ортасындағы жағдайлар.	Temperature / Temperatura / Température / Temperatur / Temperatura / Temperatura / Sıcaklık / 温度 / Температура / Температура: -10...65 °C (14...149 °F) Humidity (non-condensing) / Umidità (non condensante) / Humidité (sans condensation) / Feuchtigkeit (kondensfrei) / Humedad (en ausencia de condensación) / Humidade (na ausência de condensação) / Nem (yoğuşmasız) / 湿度 (无冷凝) / Влажность (без конденсата) / Ұлғандылық (конденсатқа айналмайтын). 10...90 %RH
Transportation and storage conditions / Condizioni di trasporto e immagazzinamento / Conditions de transport et de stockage / Transport- und Lagerbedingungen / Condiciones de transporte y almacenamiento / Condições de transporte e armazenamento / Nakliye ve muhafaza koşulları / 运输和储存条件 / Условия транспортировки и хранения / Тасымалдау және сақтау жағдайлары.	Temperature / Temperatura / Température / Temperatur / Temperatura / Temperatura / Sıcaklık / 温度 / Температура / Температура: -20...85 °C (-4...185 °F) Humidity (non-condensing) / Umidità (non condensante) / Humidité (sans condensation) / Feuchtigkeit (kondensfrei) / Humedad (en ausencia de condensación) / Humidade (na ausência de condensação) / Nem (yoğuşmasız) / 湿度 (无冷凝) / Влажность (без конденсата) / Ұлғандылық (конденсатқа айналмайтын). 10...90 %RH
Software class / Classe del software / Classe du logiciel / Softwareklasse / Clase del software / Classe do software / Yazılım sınıfı / 软件类型 / Класс программы / Багдарламалық жасақтама классы.	A
Loads / Carichi / Charges / Lasten / Cargas / Cargas / Yükler / 负载 / Нагрузки / Жұктемелер.	DO1: 3 A resistive 120/250 Vac - 1.4 FLA - 7.5 LRA 240 Vac (3 А резистивной нагрузки 120/250 В~ - 1.4 FLA - 7.5 LRA 240 Vac) DO2: 12 Vdc, maximum current: 100 mA (12 В~, Максимальный ток для: 100 мА) W1+W1- / W2+W2-: 24 Vdc , 0.8 A (24 В~, 0.8 А)
Degree of protection provided by enclosure / Grado di protezione fornito dagli involucri / Indice de protection assuré par les enveloppes / Schutzart der Gehäuse / Grado de protección de las cubiertas / Grau de proteção fornecido pelos invólucros / Muhabafaza ile sağlanan koruma derecesi / 外壳提供的防护等级 / Обеспечиваемая коробом степень защиты / Корпустың қорғау деңгейі.	IP20 (Open type)
Environmental front panel rating / Classificazione ambientale pannello frontale / Classification environnementale du panneau avant / Umweltbilanz der Frontplatte / Tipo de protección ambiental del panel frontal / Classificação ambiental do painel frontal / Ortam ön paneli derecelendirilmesi / 前面板环境参数额定值 / Степень защиты передней панели / Орталға қатысты алдыңғы панельдің көрсеткіші	Open Type
Maximum temperature of terminals for internal conductors Temperatura massima dei morsetti per i conduttori interni Température maximale des bornes pour les conducteurs internes Maximale Klemmentemperatur für die Innenleiter Temperatura máxima de los bornes para los conductores internos Temperatura máxima dos terminais para os condutores internos Dahili iletkenler için maksimum terminal sıcaklığı 内部导体端子的最大温度 Максимальная температура контактов внутренних проводников Ішкі кондукторлар ағытпасының ең үлкен температурасы	105 °C (221 °F)
Operating time / Tempo di funzionamento / Temps de fonctionnement / Betriebszeit / Tiempo de funcionamiento / Tempo de funcionamento / Çalışma süresi / 运作时间 / Время работы / Жұмыс уақыты.	Long period / Periodo lungo / Période longue / Lange Periode / Período largo / Período longo / Uzun süreli / 长期 / Продолжительный период / Ұзақ интервал (IEC EN 60730 / UL 60730).

Technical Data / Dati tecnici / Datos técnicos / Technische Daten / Données techniques / Dados técnicos / Teknik Veriler / 技术数据 / Технические данные / Техникалық ақпарат	
<p>Classification of control according to protection against electric shock Classificazione del dispositivo di comando secondo la protezione contro la scossa elettrica Classification du dispositif de commande en fonction de la protection contre les électrocutions Klassifikation des Steuergeräts gemäß dem Schutz gegen Stromschläge Clasificación del dispositivo de mando según la protección contra las descargas eléctricas Classificação do dispositivo de comando segundo a proteção contra os choques elétricos Elektrik çarpmasına karşı koruma uyarınca kumanda aygıtı sınıflandırması 根据防触电保护对控制装置进行分类 Классификация контроллера в отношении защиты от электрического удара Басқару күралын электр қауіпнен қорғаған деңгей бойынша санаттарға бөлу</p>	<p>Class II control intended for use in Class I equipment Comando di Classe II per uso in apparecchiature di Classe I Commande appartenant à la Classe II destinée à l'utilisation sur des appareils de Classe I Steuergerät der Klasse II zum Einsatz in Geräten der Klasse I Mando de Clase II para uso en aparatos de Clase I Comando de Classe II para uso em equipamentos de Classe I Sınıf I cihazda kullanım için Sınıf II Kumanda 用于I类设备的II类控制 Контроллер класса II применимый в оборудовании класса I II сыныбына жататын басқару қуралдары I сыныбының құрылғысына арналған</p>

## RESPONSIBILITY AND RESIDUAL RISKS

The liability of Schneider Electric and Eliwell is limited to the correct and professional use of the product according to the directives referred to herein and in the other supporting documents, and does not cover any damage (including but not limited to) the following causes:

- unspecified installation/use and, in particular, in contravention of the safety requirements of the legislation in force in the country of installation and/or specified in this document;
- tampering with and/or modifying the product.

## RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

La responsabilità di Schneider Electric e Eliwell è limitata all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le direttive contenute nel presente e negli altri documenti di supporto, e non è estesa a eventuali danni causati da quanto segue (in via esemplificativa ma non esaustiva):

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o date con il presente documento;
- manomissione e/o alterazione del prodotto.

## RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS

La responsabilité de Schneider Electric et Eliwell se limite à l'utilisation correcte et professionnelle du produit conformément aux directives reportées dans ce manuel et les autres documents de support, et ne couvre pas les dommages éventuels provoqués par les éléments suivants (liste non exhaustive donnée à titre indicatif):

- installation/utilisation non prévues et, en particulier, non conformes aux prescriptions de sécurité fixées par les normes en vigueur dans le pays où l'appareil est installé et/ou par le présent manuel;
- d'une manipulation et/ou altération du produit.

## HAFTUNG UND RESTRISIKEN

Die Schneider Electric und Eliwell Haftung beschränkt sich auf den korrekten und professionellen Gebrauch des Produkts entsprechend den Leitlinien in diesen und anderen Begleiterunterlagen. Sie erstreckt sich nicht auf die gegebenenfalls durch folgende Aspekte (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf) verursachten Schäden:

- Unsachgemäße Installation/ Benutzung, insbesondere bei Nichteinhaltung der durch Vorschriften definierten bzw. in vorliegender Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise
- Änderung oder Manipulation des Produkts.

## RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES

La responsabilidad de Schneider Electric y Eliwell se limita al uso correcto y profesional del producto según las directivas citadas en el presente manual y en la documentación pertinente, y no se extiende a los daños que pudieran ocurrir durante las siguientes acciones (a modo de ejemplo no exhaustivo):

- la instalación y el uso distintos de los previstos y, en especial, no conformes con lo previsto por las prescripciones de seguridad establecidas por las normativas del país de instalación del producto y/o contenidas en esta documentación;
- manipulación y/o alteración del producto.

## RESPONSABILIDADES E RISCOS RESIDUAIS

A responsabilidade da Schneider Electric e Eliwell é limitada ao uso correto e profissional do produto de acordo com as diretrizes contidas no presente e nos outros documentos de suporte, e não é estendida a eventuais danos causados pelo seguinte (exemplificando, mas não totalmente):

- instalações/uso diferente dos previstos e, em especial, das prescrições de segurança previstas pelas normas vigentes e/ou datas com o presente documento;
- adulteração e/ou modificação do produto.

## SORUMLULUKLAR VE ARTIK RİSKLER

Schneider Electric ve Eliwell şirketinin sorumluluğu, ürünün bu kılavuzda ve diğer destekleyici belgelerde belirtilen direktiflere uygun bir şekilde doğru ve profesyonelce kullanımı sınırlıdır ve aşağıdaki durumlardan (örnek amaçlıdır, ayrıntılı değildir) kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz:

- öngörülenlerden farklı bir montaj/kullanım, özellikle de yürürlükteki kanunların şart koştuğu ve/veya bu belgede belirtilen güvenlik gerekliliklerine uyulmaması;
- ürünün kurcalanması ve/veya modifiye edilmesi.

## 责任和其他风险

Schneider Electric и Eliwell 的责任仅限于根据本文及其他支持文档中提及的指令正确和专业使用本产品，并且不包括任何损坏（包括但不限于）下列原因：

- 未指定的安装/使用，尤其是违反安装国家/地区和/或本文档规定的现行法规的安全要求；
- 篡改和/或修改产品。

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Ответственность Schneider Electric и Eliwell ограничиваются правильным и профессиональным использованием товара в соответствии с инструкциями, приведенными в этом и в других сопутствующих документах, и не распространяется на любой ущерб, возникших по следующим причинам (включая их, но не ограничиваясь исключительно ими):

- установки/использования, которые отличаются от описанных, в особенности, с нарушением требований безопасности, перечисленных в законах и стандартах, а так же упомянутых в данном документе;
- вскрытия и/или внесения изменений в данных продукт.

## ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ҚОҚЫС ҚАТЕРИ

Schneider Electric пен Eliwell компаниясының жауапкершілігі осы құжатта және басқа да құжаттарда көрсетілген директиваларға сәйкес енімін дұрыс ері көсіби пайдаланыпымен шектелді және мынадай себептерге байланысты (соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді):

- орнату/жөне арнайы көрсетілген мақсаттан басқа мақсатта пайдалану және дәлрек айтқанда, қолданыстағы стандарттардың қауіпсіздік шарттарын орындауда және немесе осы құжаттағы нұсқауларды орындауда;
- енімді белшектеу және/немесе өзгеріс енгізу.

**DISPOSAL:** The equipment (or product) must be subjected to separate waste collection in compliance with the local legislation on waste disposal.

**SMALTIMENTO:** L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

**MISE AU REBUT:** L'appareil (ou le produit) doit être éliminé et traité selon la réglementation relative à l'élimination des DEEE en vigueur.

**ENTSORGUNG:** Das Gerät (bzw. Produkt) ist nach den örtlich geltenden Abfallbestimmungen getrennt zu sammeln.

**ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:** El aparato (o producto) ha de someterse a una recogida por separado de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.

**ELIMINAÇÃO:** O aparelho (ou o produto) deve ser objeto de recolha separada de acordo com as normativas locais vigentes em matéria de eliminação de resíduos.

**BERTARAF:** Cihaz (veya ürün) imha ile ilgili yerel yönetmeliklere uygun biçimde ayrı olarak toplanmalıdır.

**处置:** 设备（或产品）必须按照当地实施的废物处置标准单独进行处置。

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Приложение (или продукт) должно утилизироваться отдельно в соответствии с местными стандартами по утилизации отходов.

**ҚОҚЫСКА ТАСТАУ:** Бұл құрылғыны (немесе өнімді) жергілікті қоқыс тастау ережесіне сәйкес жеке қоқыс ретінде тастау керек.



## INFORMATION

## ИНФОРМАЦИЯ

### Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi  
32016 Alpago (BL) ITALY  
T: +39 0437 986 111

[www.elowell.com](http://www.elowell.com)

### Sales:

T: +39 0437 986 100 (Italy)  
T: +39 0437 986 200 (other countries)

E: [saleseliwell@schneider-electric.com](mailto:saleseliwell@schneider-electric.com)

### Technical Customer Support

T: +39 0437 986 300

E: [techsuppeliwell@schneider-electric.com](mailto:techsuppeliwell@schneider-electric.com)

### MADE IN ITALY

### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления печатается на контроллере и отображает неделю и год производства (ww-yy)

### СДЕЛАНО В

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

### ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Дайындалған күні контроллерде басылып жазылады және өндірістік алтасы мен жылын көрсетеді.(ww-yy)

### ДАЙЫНДАУШЫ ЕЛ

ИТАЛИЯДА ЖАСАЛҒАН

### АДРЕС

Eliwell Controls Srl  
Via dell' Industria, 15 Z. I. Paludi  
32016 Alpago (BL) - Italy

төл.: +39 0437 986 111

факс: +39 0437 989 066

### отдел продаж:

төл.: +39 0437 986 100 (Италия)

төл.: +39 0437 986 200 (другие страны)

E-mail: [saleseliwell@schneider-electric.com](mailto:saleseliwell@schneider-electric.com)

### Техническая поддержка:

төл.: +39 0437 986 300

E-mail: [techsuppeliwell@schneider-electric.com](mailto:techsuppeliwell@schneider-electric.com)

[www.elowell.com](http://www.elowell.com)

### Московский офис

Москва, 115230, РОССИЯ  
ул. Нагатинская д. 2/2

этаж 4 офис 402

төл.: +7 499 611 79 75

факс: +7 499 611 78 29

отдел продаж: [michael@mosinv.ru](mailto:michael@mosinv.ru)

техническая поддержка: [leonid@mosinv.ru](mailto:leonid@mosinv.ru)

[www.mosinv.ru](http://www.mosinv.ru)

ТОО «Шнейдер Электрик»

Адрес: 050010, Казахстан, г. Алматы, пр.

Достық, д. 38 (БЦ «Кен Дала»).

Төл.: +7 (727) 357 23 57

факс: +7 (727) 357 24 39

