КОНТРОЛЛЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК СЕРИИ EW Next Optimized (ФОРМАТА 32x74 с сенсорными 4 кнопками и оранжевыми индикаторами) - для Производителей

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения										
				Число кнопок	Число датч.	Тип и число выходов	Опции			Тип датч.	AIR BTLE	Общ. конт.	Источник Питания	Типы Разъемов
				число кнопок лице-вой панел и	число входов под дат-чики (+1 на	Количество реле и их тип (л.с. для компрес-соров) и регулятор скорости VSC	Цифровой вход (+1 на TTL)	Зуммер	Часы RTC	Тип датчика и наличие в комплекте (xN)	Подключение к Eliwell AIR	Общий контакт питания и реле	Тип и номинал напря-жения питания	типы разъемов силовых подключений (для съемных с или без ответной части)
Контроллеры серии EW Next Perfomance (панельные, формат 32x74) под датчики типа NTC (для производителей оборудования) - БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ														
EWNext 961: Контроллеры невентилируемых установок (нагрев или охлаждение, одно реле, датчик объема) - TTL микро-разъем типа JSTHT														
EWN961O7D30A080	EWNext 961 O NTC 1Hp 115Vac BUZ AIR -HC			4	1	2лс	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	фикс.винтов. UL
EWN961O7D30M090	EWNext 961 O NTC 1Hp 115Vac BUZ PH AIR -HC			4	1	2лс	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	съемн.б/ответ UL
EWN961O7D30B080	EWNext 961 O NTC 2Hp 230Vac BUZ AIR -HC			4	1	2лс	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	фикс.винтов.
EWN961O7D30N090	EWNext 961 O NTC 2Hp 230Vac BUZ PH AIR -HC			4	1	2лс	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	съемн.б/ответ
EWNext 971: Контроллеры невентилируемых установок (два реле компрессора и разморозки, датчики объема и испарителя) - TTL микро-разъем типа JSTHT														
EWN971O9D30A080	EWNext 971 O NTC 1Hp/8 115Vac BUZ AIR -HC			4	2	2лс/8А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	фикс.винтов. UL
EWN971O9D30M090	EWNext 971 O NTC 1Hp/8 115Vac BUZ PH AIR -HC			4	2	2лс/8А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	съемн.б/ответ UL
EWN971O9D30B080	EWNext 971 O NTC 2Hp/8 230Vac BUZ AIR -HC			4	2	2лс/8А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	фикс.винтов.
EWN971O9D30N090	EWNext 971 O NTC 2Hp/8 230Vac BUZ PH AIR -HC			4	2	2лс/8А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	съемн.б/ответ
EWNext 974: Контроллеры вентилируемых установок (три реле компрессора, вентилятора и разморозки, датчики объема и испарителя) - TTL микро-разъем типа JSTHT														
EWN974OED30A080	EWNext 974 O NTC 1Hp/8/5 115Vac BUZ AIR -HC			4	2	2лс/8А/5А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	фикс.винтов. UL
EWN974OED30M090	EWNext 974 O NTC 1Hp/8/5 115Vac BUZ PH AIR -HC			4	2	2лс/8А/5А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	115В~	съемн.б/ответ UL
EWN974OED30B080	EWNext 974 O NTC 2Hp/8/5 230Vac BUZ AIR -HC			4	2	2лс/8А/5А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	фикс.винтов.
EWN974OED30N090	EWNext 974 O NTC 2Hp/8/5 230Vac BUZ PH AIR -HC			4	2	2лс/8А/5А	1	BUZ	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	съемн.б/ответ
EWNext 974 SYNC: Модификация с цифровым входом для синхронизации разморозки														
EWN974OED10B080	EWNext 974 O NTC 2Hp/8/5 230Vac SYNC AIR -HC			4	2	2лс/8А/5А	1_sync	---	---	NTCx0	BTLE	есть	230В~	фикс.винтов.

*Все модели в качестве датчиков температуры допускают использование исключительно датчики типа **NTC** (10 кОм при 25°C с коэффициентом Betta3435)*

Все модели имеют TTL порт для подключения к Карточкам копирования, Программам настройки параметров и Мониторингу (MODBUS через BusAdapter 150 или BusAdapter Dongle)

*Модели с индексом **-HC** имеют взрывобезопасные (безискровые) реле и допускают использование в установках с лековоспламеняющимися хладагентаими*

*Модели с индексом **AIR** через модуль Bluetooth связи BTLE dongle допускают подключение к смартфону с приложением **Eliwell Air APP***

*Модели с индексом **SYNC** позволяют использовать цифровой вход для синхронизации цикла разморозки*

Аксессуары для подключения контроллеров с индексом AIR (БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ) к смартфону с приложением Eliwell Air APP

Модули Bluetooth связи и кабели их подключения к контроллерам с индексом AIR (для работы со Смартфона с приложением Eliwell AIR APP)				
ADBT4200000000	DONGLE BTLE 4.2 BASIC AIR			Модуль для локальной связи с контроллером для его настройки (без регистратора данных)
ADBT4200001000	DONGLE BTLE 4.2 DATALOG AIR			Модуль связи с контроллером для настройки и передачи данных регистратора на облачный сервер
CO000231	CABL. 5V 1m JST XHP5/JST GHR05VS ROSSO PVC			Кабель подключения модулей связи к моделям с TTL микро разъемом JSTHT 961-971-974

Модули связи типа BASIC допускают подключение к прибору для отслеживания его состояния и позволяют настраивать параметры прибора

Модули связи типа DATALOG в дополнение к функционалу модуля BASIC имеют встроенный регистратор и позволяют выгружать архив данных на смартфон

Модули поставляются без кабелея подключения к прибору. Тип кабеля зависит от типа разъTTL порта контроллера (MOLEX или JSTX) - разъем на модуле Dongle JST XHP-

Панель для установки приборов серий IDNext/EWNext в отверстие для приборов с расширенным интерфейсом (например, IWC)

NEXTACCWA000000	NEXT wide adapter glossy black no switches single			Панель без дополнительных отверстий для переключателей
NEXTACCWA200000	NEXT wide adapter glossy black 2 switches single			панель с двумя дополнительными отверстиямидля переключателей