

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Аналог.вх.	Реле	Тирист.	Анал.вых	Ц.вых.	Ц.вх.	JST	Сигнальн.	Силов.	Комплект	Опции
		температ. NTC; ток I 0/4...20мА; напрржж. V 0...10В	Цифровые выходы на 250В	Силовой тиристорный выход 250В	ШИМ PWM; токовый I 0...20/4...20мА; напржж. V 0...10В	низковольтный, Открыт. коллект.	DI без напряжения и ан. AI как цифр. входы	дополн. разъемы для анал. выходов PWM-2 и I/V	Основной сигнальный разъем на 16 контактов	Силовой 9-ти контактный разъем на край платы	Все кабели длиной 1 м в комплекте (JST-4 только для EWCM 4180)	часы RTC, TTL для Televis/Modbus/CopyCard

Контроллеры серии EWCM4000 (до 4-х компрессоров в одном контуре): формат 32x74, питание 12В~, часы RTC для всех моделей

EM6A12001EL10	EWCM 4120/C	2xNTC/I/V	4	1	1xPWM	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	без кабелей	RTC+TTL
EM6A12001EL11	EWCM 4120/C CON CAVI	2xNTC/I/V	4	1	1xPWM	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
EM6A22105EL10	EWCM 4150/C	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	без кабелей	RTC+TTL
EM6A22105EL11	EWCM 4150/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
EM6A22101EL10	EWCM 4180/C	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	без кабелей	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL

Кабели внешних подключений

Кабели для EWCM4000 (Сигнальный и силовой)

COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1M 16 VIE											Кабель сигнальных цепей с 16-ти штырьковым разъемом (1м)
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1M 9 VIE											Кабель силовых цепей с разъемом на 9 контактов (на край платы) (1м)

JST Кабели для дополнительных аналоговых выходов (см. соответствующую колонку)

COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m											JST-4 - 4-х контактный кабель для аналоговых выходов AO2-3 EWCM4180 (1м)
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аксессуары

Внешний расширительный модуль (Реле с установкой на DIN рейку)

MW320100	EXP211											Внешнее реле 16А 250В~ (SCHRACK RT314012) на планке формата 1 DIN	
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Трансформаторы питания

TF411200	TF TRANSF 230/12V 5VA PROTECT											Трансформатор на 5ВА под сеть 230В, с защитой от перегрузки	
TF111112	TF TRANSF 220/12V 5VA											Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, без защиты от перегрузки	
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz											Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки	

Карточки копирования параметров

CC0S00A00M000	COPYCARD STD V1.0											Карточка копирования параметров стандартная	
CCA0BUI02N000	COPYCARD USB											Карточка копирования параметров с USB портом (используется с EWCM 8000-9000)	

Ратиметрические датчики давления с выходным сигналом 0...5В

TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP											Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)	
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP											Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)	
TD420050	EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Rel FEMALE packard IP											Датчик давления 0...50Бар EWPA 050 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)	
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometr											Кабель для подключения ратиметрических датчиков	

Для любого из ратиметрических датчиков необходимо приобрести кабель для его подключения. Питание датчика стабилизированное 5 ± 0,1 В=.

Датчики давления с выходным сигналом 4...20мА (серым цветом выделены старые модели до 2011 года)

TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M											Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M											Датчик давления -0,5...11 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M											Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M											Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)	
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M											Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M											Датчик давления -1,0...9 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M											Датчик давления -1,0...15 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M											Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M											Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)	



Аналог.вх.	Реле	Тирист.	Анал.вых	Ц.вых.	Ц.вх.	JST	Сигнальн.	Силов.	Комплект	2/Опции
температ. NTC; ток I 0/4...20mA; напрржж. V 0...10В	Циф- ровые выхо-ды на 250В	Сило- вой тирис- торный выход 250В	ШИМ PWM; токовый I 0...20/ 4...20mA; напряж. V 0...10В	низко- вольт- ный, Отк- рыт. кол- лект.	DI без напря- жения и AI как цифр. входы	дополн. разъе- мы для анал. выходов PWM-2 и I/V	Основной сигналь- ный разъе- м на 16 контак- тов	Силовой 9-ти контакт- ный разъе- м на край платы	Все кабели длиной 1 м в комплекте (JST-4 только для EWCM 4180)	часы RTC, TTL для Televis/ Modbus/ CopyCard

Комплекты на базе контроллеров EWCM 4120 (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

EM6A12001EL13	EWCM 4120/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	4	1	1xPWM	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
<i>EM6A12001EL11</i>	<i>EWCM 4120/C CON CAVI</i>	<i>2xNTC/I/V</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1xPWM</i>	<i>1</i>	<i>5+2AI</i>	<i>---</i>	<i>16 конт.</i>	<i>9 конт.</i>	<i>с кабелями</i>	<i>RTC+TTL</i>
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cb	Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внутренняя резьба)										

EM6A12001EL16	EWCM 4120/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	4	1	1xPWM	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
<i>EM6A12001EL11</i>	<i>EWCM 4120/C CON CAVI</i>	<i>2xNTC/I/V</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1xPWM</i>	<i>1</i>	<i>5+2AI</i>	<i>---</i>	<i>16 конт.</i>	<i>9 конт.</i>	<i>с кабелями</i>	<i>RTC+TTL</i>
TF411200	TF TRANSF 230/12V 5VA PROTECT	Трансформатор на 5ВА под сеть 230В, с защитой от перегрузки										
TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP	Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)										
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP	Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometri	Кабель для подключения ратиометрических датчиков										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometri	Кабель для подключения ратиометрических датчиков										

EM6A12001EL17	EWCM 4120/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	4	1	1xPWM	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
<i>EM6A12001EL11</i>	<i>EWCM 4120/C CON CAVI</i>	<i>2xNTC/I/V</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1xPWM</i>	<i>1</i>	<i>5+2AI</i>	<i>---</i>	<i>16 конт.</i>	<i>9 конт.</i>	<i>с кабелями</i>	<i>RTC+TTL</i>
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cb	Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внутренняя резьба)										



Аналог.вх.	Реле	Тирист.	Анал.вых	Ц.вых.	Ц.вх.	JST	Сигнальн.	Силов.	Комплект	Опции
температ. NTC; ток I 0/4...20mA; напрржж. V 0...10В	Циф- ровые выхо-ды на 250В	Сило- вой тирис- торный выход 250В	ШИМ PWM; токовый I 0...20/ 4...20mA; напряж. V 0...10В	низко- вольт- ный, Отк- рыт. кол- лект.	DI без напря- жения и AI как цифр. входы	дополн. разъе- мы для анал. выходов PWM-2 и I/V	Основной сигналь- ный разъе- м на 16 контак- тов	Силовой 9-ти контакт- ный разъе- м на край платы	Все кабели длиной 1 м в комплекте (JST-4 только для EWCM 4180)	часы RTC, TTL для Televis/ Modbus/ CopyCard

Комплекты на базе контроллеров EWCM 4150 (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

EM6A22105EL13	EWCM 4150/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
<i>EM6A22105EL11</i>	<i>EWCM 4150/C CON CAVI</i>	<i>2xNTC/I/V</i>	<i>5</i>	<i>---</i>	<i>2xPWM+I/V</i>	<i>1</i>	<i>5+2AI</i>	<i>JST-4</i>	<i>16 конт.</i>	<i>9 конт.</i>	<i>с кабелями</i>	<i>RTC+TTL</i>
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cb	Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внутренняя резьба)										

EM6A22105EL17	EWCM 4150/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
<i>EM6A22105EL11</i>	<i>EWCM 4150/C CON CAVI</i>	<i>2xNTC/I/V</i>	<i>5</i>	<i>---</i>	<i>2xPWM+I/V</i>	<i>1</i>	<i>5+2AI</i>	<i>JST-4</i>	<i>16 конт.</i>	<i>9 конт.</i>	<i>с кабелями</i>	<i>RTC+TTL</i>
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cb	Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внутренняя резьба)										



Аналог.вх.	Реле	Тирист.	Анал.вых	Ц.вых.	Ц.вх.	JST	Сигнальн.	Силов.	Комплект	3/Опции
температ. NTC; ток I 0/4...20mA; напрряж. V 0...10В	Циф- ровые выхо-ды на 250В	Сило- вой тирис- торный выход 250В	ШИМ PWM; токовый I 0...20/ 4...20mA; напряж. V 0...10В	низко- вольт- ный, Отк- рыт. кол- лект.	DI без напря- жения и AI как цифр. входы	дополн. разъе- мы для анал. выходов PWM-2 и I/V	Основной сигналь- ный разъе- м на 16 контак- тов	Силовой 9-ти контакт- ный разъе- м на край платы	Все кабели длиной 1 м в комплекте (JST-4 только для EWCM 4180)	часы RTC, TTL для Televis/ Modbus/ CopyCard

Комплекты на базе контроллеров EWCM 4180 (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)

EM6A22101EL12	EWCM 4180/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	<i>Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки</i>										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cb	<i>Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внутренняя резьба)</i>										
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP	<i>Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)</i>										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometr	<i>Кабель для подключения ратиометрических датчиков</i>										
EM6A22101EL13	EWCM 4180/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	<i>Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки</i>										
TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M	<i>Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внешняя резьба)</i>										
EM6A22101EL14	EWCM 4180/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	<i>Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки</i>										
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M	<i>Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внешняя резьба)</i>										
EM6A22101EL15	EWCM 4180/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
TF411225	TF TRANSF 220/12 5VA 50/60 Hz	<i>Трансформатор на 5ВА под сеть 220В, с защитой от перегрузки</i>										
TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M	<i>Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внешняя резьба)</i>										
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M	<i>Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20mA (Внешняя резьба)</i>										
EM6A22101EL16	EWCM 4180/C CON CAVI KIT	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	---	16 конт.	9 конт.	НАБОР	RTC+TTL
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	2xNTC/I/V	5	---	2xPWM+I/V	1	5+2AI	JST-4	16 конт.	9 конт.	с кабелями	RTC+TTL
TF411200	TF TRANSF 230/12V 5VA PROTECT	<i>Трансформатор на 5ВА под сеть 230В, с защитой от перегрузки</i>										
TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP	<i>Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)</i>										
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP	<i>Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)</i>										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometr	<i>Кабель для подключения ратиометрических датчиков</i>										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometr	<i>Кабель для подключения ратиометрических датчиков</i>										